

成都西门子模块一级总代理商

产品名称	成都西门子模块一级总代理商
公司名称	上海世纪群华工业自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:PLC 西门子:PLC 德国:PLC
公司地址	枫泾古镇白柳2村
联系电话	19821588008 19821588008

产品详情

上海世纪群华工业自动化设备有限公司

是中国西门子的合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国实力雄厚的自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

西门子华东区域代理

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL 等
- 3、 SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A可并联.
- 4、 HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277MP377,

SIEMENS 交、直传动装置

- 1、 交流变频器 MICROMASTER系列 : MM420、 MM430、 MM440、 G110、 G120.
- 2、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70、 6SE70 系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、 802S、 802D、 802DSL、 810D、 840D、 611U、 S120系统及伺报电机 , 力矩电机 , 直线电机 , 电缆 , 伺服驱动等备件销售。

块数据 184 参考手册,Ausgabe11/2016,A5E00432660-08模拟量模块55.1常规信息结构本节包含下列主题 : 1.可用模拟量模块概述2.关于所有模拟量模块的常规信息(如参数分配和诊断)3.

特定模块的相关信息(例如,特征、接线图和方框图、技术规范及模块特性): a)对于模拟量输入模块b)对于模拟量输出模块用于模拟功能的STEP7块在STEP7中,可使用块FC 105和FC 106读取和输出模拟值CPU中断用户程序的执行,然后执行诊断中断OB82源模块3.8电源模块PS40710A(6ES7407-0KA01-0AA0)和PS10AR(6ES7407-0KR00-0AA0)S7-400自动化系统模块数据64参考手册,Ausgabe11/2016,A5E00432660-08L+和L-极性接反在DC 88 V到DC300V的电源电压之间将L+和L-的极性接反对电源的功能没有影响硬件中断将报告给CPU模块会补偿电路中模块和电阻温度计/电阻之间线路电阻的影响无外部备用电压可用

在电池盒1和2中插入新电池夹

如果不需要使用随附的夹,则不要将其安装在风扇部件中表格1-5模块的运输和存储条件允许范围自由落体1m(重量10kg)温度-40至+70°C气压1080至660

hPa(相当于海拔-1000到3500m)相对湿度(温度为+25°C)5到

95%,无结露正弦波振动符合IEC 60068-2-6的规定5-9Hz3.5mm9-500Hz9.8

m/s²冲击符合IEC60068-2-29规定250m/s²,6ms,1000次冲击备用电池运输备用电池应该总

是在原包装中进行运输允许范围为1到21用户可以使用STEP7(PLC->

模块信息菜单命令)从诊断缓冲区读取错误的具体原因,并启动故障排除措施说明请确保

极性正确,否则会产生明显的测量误差在危险区域,如果在S7-400操作过程中连通或中断

电路(例如,通过插入式连接、丝、开关),则可能导致人身伤害或财产损失使用INTF和

EXTF LED进行诊断一些模拟量输入模块通过它们的两个故障LEDINTF(内部故障)和EXTF(

外部故障)来指示故障有关特定模

拟量模块“支持”的子集的信息,请参见涉及相关模块的章节-117,593%-325128100-

3251380FF下溢,空闲状态-118,519%-3276880000.00mA0.00mA模拟量模块5.4模拟值表示S

7-400自动化系统模块数据参考手册,Ausgabe11/2016,A5E00432660-082155.5设置模拟量输入

通道的测量方法和范围两种方法在模拟量模块中设置模拟量输入通道的测量方法和范围有

两种方法： 使用量程卡和STEP7 对模拟量输入通道进行硬连线，并在STEP7中编程各种模拟量模块的使用方法因模块而异，详细说明请参见相

示方法 进制电压测量范围 十进制 十六进制 1 到 5 V 0 到 10 V 118,515 % 32767 7FFF 5.741 V 11.852 V 上溢

117,593 % 32512 7F00 117,589 % 32511 7EFF 5.704 V 11.759 V 过冲范围 27649 6C01 100,000 % 27648 6C00 5 V 10

V 额定范围 75 % 20736 5100 3.75 V 7.5 V 0,003617 % 1 1 1 V + 144.7 V 0 V + 361.7V 0 % 0 0 1 V 0 V 模拟量模块

5.4 模拟值表示 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 195 进制

电压测量范围 - 1 FFFF 下冲范围 - 17,593 % -4864 ED00 0.296 V 不支持负值 断线 -17,596 % 32767 7FFF

模拟量模块 5.4 模拟值表示 S7-400 自动化系统模块数据 196 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08

5.4.5 电流测量范围内模拟值的表示 表格 5-12 在 ± 3.2 mA 到 ± 20 mA 电流测量范围内模拟值的表示 进制

电流测量范围 十进制十六进制 ± 20 mA ± 10 mA ± 5 mA ± 3.2 mA 118,515 % 32767 7FFF 23.70 mA 11.85 mA

5.93 mA 3.79 mA 上溢 117,593 % 32512 7F00 117,589 % 32511 7EFF 23.52 mA 11.76 mA 5.88 mA 3.76 mA

过冲范围 27649 6C01 100,000 % 27648 6C00 20 mA 10 mA 5 mA 3.2 mA 额