

地暖温控器电 水暖温控器YCK208A温湿度控制(调节)器-
YCK208A采暖温控器.水采暖温控器.-温度控制

产品名称	地暖温控器电 水暖温控器YCK208A温湿度控制(调节)器- YCK208A采暖温控器.水采暖温控器.-温度控制
公司名称	上海名象电子有限公司
价格	65.00/只
规格参数	
公司地址	上海黄浦北京东路668号
联系电话	86-02153085878 13024175026

产品详情

yck208a

系列地暖液晶温控器

m .

xiang

产品概况

a

yck

系列采暖房间液晶温控器，适用于电

加热采暖

(

地暖

)

系统中电负载的控制，目前采

用最先进大屏幕液晶显示，按键操作。使用大电

流继电器驱动用户设备，安全及可靠性强，十分

优良。

b

. 广泛用于商业、工业、宾馆及居用建设，可对采

暖地热膜控制。

. 每天四个时段设定，一周内编程时间温度控制，

双感温探头。

技术指标大液晶显示

输入电压：

220v

a

±

%

50hz

/

60hz

输出形式：继电器触头形式

最大负载：

$a < 1a$

$b < 3a$

控温精度：±

设定温度：

—

显示环境：

—

白色防火：

absi

程塑料

外形尺寸：

86x 86

×

默认温度设置

舒适：

a

/

经济：

/

假期：

a

/

b

/

ab lo

地板限定：

ab28

型号说明

a

yck-208a

控制房间的环境温度范围，内置一个

传感器。

b

yck

208ab

该型号有两个温度传感器，一个内

置传感器，别一个使用地板传感器

(

外接

)

限制

地板温度

(

默认为

)

当地热温度低于

或

未接地热传感器时，显示

或

lo

与房间温度交换

显示。当地热温度高于固定值

时显示

hl

与房

间温度交换显示。

yck

208b

该型号用于控制地热系统有一个温度

传

感

器

安

放

地

里

(

默

认

为

)

用法说明

a

．拨动开关或右开机，向左关机，关机时时间显示、

星期显示、开机时房间温度显示、设定温度与房

间实际温度的差值。

。

b

. 手动时显示手动将手 “

manu

, 自动时显示自动

符号“.”

auto

,

， 模式

及运行

状态，

|

,

状态，系统显示默认开机时为

自动方式。

操作说明

a

. 自动状态：在自动工作时，可以预先设定工作状

态，时间段可以任意选择，例如以下方法：

b

. 用户按 “

” 一次，进入 “

” 状态，按 “

键调节设定星期，再按“

”键修改时间，默认

为“

”按“山”键二次进入“

” 状态。操作

同上，默认为“

”

，按“ ”三次，进入

“

” 状态，操作同上，默认为 “

,

, 按

“ ” 四次，进入 “

” 状态，操作同上，默

认为“

.

00'

, 按“

” 键调节星期，如果第

一次长时间按住三周星期出现时，这样就一次调

好一周时间内容。如果修改星期六和星期日時，

先按“

” 键再按 “

,

” 键调节星期，再按

“ ”

“

” 键调节时间。

. 按“

” 键一次 “

” 闪动，同时出现

室内

温度闪动，这时按“ ”

” 键可以调节设

定的温度，

秒钟没有其它操作自动确认。按

” 键两次这时 “

)

” 闪动，按 “

” 键三

次“

” 闪动，然后操作同上，调节这两个状态

的温度范围。

d

. 按“

” 键一次，时间闪动，再按 “ ”

键调节时间，每按一次加

分钟或减

时间按“ ”

“

” 键时可以以

分钟进步调

节加或减。按“ ”键确定，不按键

确认。

. 按“

” 键调节星期，如长时间按住直到一周

星期都出现时，这是一周的预设定，这样，一周

的预设内容就都相同。星期六、星期日可修改。

f

. 按“

” 键一次为自动 “

auto'

’ 状态，再按一次

为手动 “

manu

” 状态，按 “

” 键一次选择

, 按“

” 键两次选择出现 “

)

”按

” 三次选择出现 “

注意安装事项

a

· 本温控器应由专业人员安装，照说明书上操作。

b

· 安装过程必须在断电下进行操作，以免造成人员

伤害和基宅设备损坏。

· 温控器应安装室内墙壁上，距地面为

5 m

左右为

宜，避开阳光直射，其它高温或恶劣环境安装，

安装通风位置。

