

儿童玩具/摇摆机/自动投币/娱乐设施

产品名称	儿童玩具/摇摆机/自动投币/娱乐设施
公司名称	向绍华
价格	1350.00/台
规格参数	品牌：:lele 材质：:塑胶 规格：:128*68*86
公司地址	中国 湖北 恩施市 湖北省恩施市航空大道238号惠而多超市
联系电话	86 159 72452928 15972452928

产品详情

品牌： lele 材质： 塑胶 规格： 128*68*86
最大承重： 65 (kg) 型号： sh-020 产地： 广东

具体购买儿童童要注车意哪些事项呢？

在不倾侧的情况下，放松开关，动力电源是否自动断开，使用制动装置时电源能否自动切断，不能做到的电动车在实际使用中一旦遇到下坡路、台阶等路段很容易发生事故。再可以试试电动童车的最大速度是否超过8公里/小时，低于8公里/小时的电动车对儿童才是安全的。对于儿童不能用脚起稳定作用的童车，最好选购重心较低的车，以防上下坡时摔倒。

对于滑板车、摇摆机，因为这类车整体由塑料制成，选购时应检查各部件是否牢固，塑料以工程塑料为宜，如abs塑料，另外，应特别留意使用说明书上的涂装设备最大载重量。

此外，消费者在选购童车产品时一定要选择贴有ccc认证标志的产品，不但要考虑款式、价格，也应选择信誉良好的知名品牌。另外购买时还应检查产品有无详细的使用说明书，购买后应严格按产品说明书使用，如儿童年龄太小，使用童车时最好家长随时陪护，防止意外。

儿童摇摆机日益受到家长和孩子们的喜爱，但玩乐时韶华儿童玩具服务中心提醒家长一定不要忽视孩子的安全。

摇摆机又称摇摇车，摇摆车，儿童摇摇车，投币摇摆机等等，是一种由玻璃钢和橡胶做成的外壳经电机驱动制作成一种可以上下摇动的儿童玩具车。 摇摆机简介：

电动摇摆机：接通电源，投入一元硬币,控制器自动计数,机器就会前后上下摇摆,同时播放儿歌,同时可按按钮,会发出八种声响,时间(1-5分钟可调)到,自动停止.若要移动,只需一只手从前面提起,靠后面的两滑轮

就能轻松移位. 防假币摇摆机:电子识别器里放一个真币对照,只有投入真币才能启动机器,假币或伍毛、壹毛币自动退出(备注:防假币识别器容易坏,稍用久些,探头一脏就无法识别了,非专业人员难以修理,因此推荐客户用普通的投币器就可以了,经久耐用,若有问题,也很容易维修.). mp3摇摆机:mp3播放器连控制器是老式摇摆机播放器的换代产品,具有断电记忆播放功能,智能音乐无间断,自动循环播放功能,低失真,高品质音乐播放,不用清洁磁头,不用磁带,没有空白处,不存在卡带扎带现象,不用换磁带,mp3的sd储存卡64m,约30个歌曲,可取出用sd读卡器插入电脑usb插口,到网上任意下载喜欢的歌曲。mp3假视频摇摆机:座位对面,装有一个玻璃显示屏,通电后发亮同时会显示卡通画屏(有三种可供选择:其一:城市风景高楼大厦间飞机在飞翔、轻气球在飘动,其二:海底世界鱼儿在游动,其三:动物世界动物在奔跑). mp4真视频摇摆机:座位对面,有一个lcd液晶屏幕(有7寸屏幕对角线约18公分和10.6寸屏幕对角线约27公分二种),机器工作时,播放儿童片(sd储存卡容量1g)可取出用sd读卡器插入电脑usb插口任意下载动画片。mp4视频游戏摇摆机:

1.该控制器可以直接控制摇摆、播放mp3音乐,时间长短可调,一键查帐,安装方便.

2.游戏由方向盘操控,游戏中可以学习英文字母和常见英文单词.

3.有av和音频输出,可接液晶显示器和电视机. 游戏内容简介:游戏场景为果园,菜地等,由方向盘控制小车的左右移动和拐弯,碰到小路中闪动的有英文单词的气泡,就会发出读音.场景中还会出现一些常见的英文单词并配有发音.视频游戏的内容通过更换游戏卡可以更换。我们正在研发的游戏有飞机、赛马等等。它改变了传统的摇摆机那种有乐无教的枯燥模式,让小孩在玩的时候可以学到知识,其乐无穷,其趣无比!也是您投资娱乐设备最理想的选择。摇摆机常见故障维修简要说明:

摇摆机插上电源后控制器指示灯亮,但摇摆机没有任何的反应时可能出现的故障 1 投币开关线脱落.

· 解决方法:重新插上投币器的开关线。 2 投币开关上的铁丝角度不正,硬币不能打到铁丝上.

· 解决方法:校正铁丝,让硬币可以打到铁丝上。 3

投币开关不能工作,用手拨动铁丝,听不到“滴答”声.

· 解决方法:投币开关坏,内部短路,更换投币开关。 4 硬币从退币口出来,不能掉到钱盒里.

· 解决方法:调节投币器上的过币通道,大小只能通过一个硬币的距离(上下),或者更换投币器 5

摇摆机控制器烧坏.

· 解决方法:将投币开关上的两根线直接对碰后,摇摆机仍不能工作,则是控制器坏了,更换控制器