

格兰富水泵服务指导NBG 80-65-160/167

产品名称	格兰富水泵服务指导NBG 80-65-160/167
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	6700.00/件
规格参数	品牌:格兰富 电压:380v 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

水泵的调试（含注意事项）：

- . 水泵启动前必须冲洗管路，防止异物进入泵体，损坏机封及旋转过流部件
- . 关闭排出口的截止阀，打开吸入口的截止阀，旋松电机托架力的排气螺丝，直到稳定的液体流通出排气口为止。
- . 当管道系统充满液体之后，慢慢打开排水口截止阀门，启动泵并检查转向。
- . 在马达的风扇罩上看泵的正确转向，正确的旋转方向如水泵上的箭头方向所示。
- . 继续排气，同时，把排出口侧的截止阀开得更大一些。
- . 调整水泵工作曲线在额定扬程和流量（参考水泵铭牌）
- . 确认水泵运行电流和电压，保护设置大不能超过电机额定电流。

严禁闭阀运行，小流量至少应为大流量的10%。泵的铭牌上标有泵的流量和扬程。

格兰富NBG水泵服务指导

NBG 125-80-315/320AAF2AESBAQEPW3

NBG 80-65-160/167AAF2AESBAQENW1

水泵的安装注意事项：

- . 将水泵安装在通风良好的但无雾气的地方。
- . 水泵外壳上的箭头表明了液体流过水泵的方向。
- . 电机功率大在30千瓦以下的水泵可以水平或者垂直安装，电机不得低于水平线。
- . 在水泵的两侧装上伸缩器，泵的两端都要装上压力表和截止阀。
- . 格兰富建议将水泵安装到一个混凝土基座上，混凝土基础的重量应该为泵重量的1.5倍。为了避免振动传递到建筑物和管路中，建议安装软连接和阻尼减震器。
- . 安装管道时，应避免管道产生气堵，特别收在水泵的吸入管道上，必须保证水泵外壳不受管道系统的压迫。
- . 吸入口一侧和排出口一侧的管路都应该支撑在离泵尽可能近的地方。
- . 为避免产生污物沉积，不得将水泵安装在系统的低点。建议在水泵进口端管路安装排污阀。

注意：在水泵未充满液体和彻底排空气之前，不要启动水泵