

卡特313 320挖掘机C4.4柴油机喷油器449-3315/4493315卡特喷油器总成

产品名称	卡特313 320挖掘机C4.4柴油机喷油器449-3315/4493315卡特喷油器总成
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:卡特彼勒 型号:449-3315 产地:美国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

1、主要保修件：机油格(机油滤清器)、柴油格(柴油滤清器)、风格(空气滤清器)、水格、滤清器套装、气缸顶垫片、节温器、

2、主要大修件：前油封、后油封、上部修理包、下部修理包、主轴瓦、连杆瓦、连杆、连杆螺丝、连杆杯士、连杆柱塞、进气门、排气门、进气门导管、排气门导管、气门锁片、进气门座、排气门座、气门弹簧(外)、气门弹簧(内)、弹簧气门上座、弹簧气门下座、气门桥、活塞总承、活塞环、缸套、缸套环、缸套密封圈、止推片、冷却喷油咀、喷油器铜套、喷油咀胶圈、摇臂轴、增压器总承、柴油冷却器、充电机、起动、凸轮轴、凸轮轴铜套、风扇、水位水箱制、机油泵、曲轴总承、电子调速器、油压感应器、压力感应器、转速感应器、油压表、水温表、手摇泵、增压器修理包、高压油泵、高压油管、水泵总承、水泵轴、水泵修理包、顶杆、油底壳垫片、油门索制、吸车索制、盘头垫片、摇臂、发热器、中缸、盆头水淹、充电机刷头

发动机无法启动(启动开关处于(ON)位置时,发动机曲轴转动)

3) 可能原因:

4) 1.燃油箱中无油

5) 给燃油箱充油

6) 2.燃油质量低劣

7) 排空燃油箱中的燃油,安装新的燃油滤清器滤芯.给燃油箱加注高质量燃油

- 8) 3.燃油滤清器太脏
- 9) 安装新的燃油滤清器
- 10) 4 燃油管路断裂或脏污
- 11) 如有必要,清洁或更换燃油管路
- 12) 5.燃油压力太低
- 13) 更换燃油滤清器,检查输油泵是否正常.如有必要,安装新的输油泵.
- 14) 6.燃油系统中有空气
- 15) 找出燃油系统中的漏气之处,并修补漏气处.除掉燃油系统中的空气
- 16) 7.固定排放阀处于开启状态(燃油压力不足,无法起动发动机)
- 17) 更换固定排放阀
- 18) 8.起动速度缓慢
- 19) 检查蓄电池状况,如有必要,更换蓄电池
- 20) 9.供油电磁阀无法打开
- 21) 如电磁阀损坏需更换,或检查电路系统
- 22) 启动时如12V启动系统那么启动电压不得低于10V,24V系统电压不得低于18V.给电瓶充电或更换电瓶.

1275969/7Y1645 回转太阳轮 5I7523 缸套 8N0490/2W2605 手油泵/1832823

1275970/7Y1754 回转行星轮 5I7523 缸套 8N0875 气门

1278216 泵 5I7537 活塞 8N0878 卡子

1278218 泵 5I7538 环 8N0879 卡子

1278222 泵 5I7539 铜套 8N1214 座子

1299452/9Y4582 排气管垫/7N8175 5I7578 传感器 8N1414 出油阀

1318821 滤芯 5I7578 传感器 8N1415 弹簧

1318821 滤芯 5I7588 大瓦 8N1594 罩子

1318822 滤芯 5I7637 小瓦 8N1608 销子

1318822 滤芯 5I7648 缸垫 8N1608 销子/

1332429 垫子 5I7656 前油封 8N1616 罩子
1332436 垫子 5I7660 油封 8N1619 罩子
1332476 垫子 5I7716 马达 8N1620 罩子
1348948 板 5I7738 气门 8N1622 罩子/
1360819 气门 /7W2699 5I7739 气门 8N1721 连杆
1360819 气门 /7W2699 5I7951 滤芯 8N1721 连杆
1421339 空滤/P777409 5I7951 滤芯 8N1849 连杆铜套/
1421339 空滤/P777409 5I7952 增压器 8N2018 连杆铜套
1421404 空滤/P537877 5I8005 机油压力开关 8N2018 连杆铜套
1421404 空滤/P537877 5I8009 轴承 8N2258 罩子/
1487383 垫子 5I8010 节温器 8N2368 罩子
1561871 张紧轮轴承 5I8087 轴承 8N2487 垫子
1568263 活塞 5I8089 轴承 8N2729 环/
1573177/2218760 油门马达/2277672 5I8115 皮带 8N2730 环
1614280/7W8064 气门 5J4988 油封 8N3102/1290338 活塞
1677489 油嘴 5J4997 油封 8N3102/1290338 活塞
1680792 油封 5J8300 油封 8N3102/1290338 活塞
1705183 油嘴 5J8325/1672320 油封 8N3324 摇臂
1722245 皮带 5J8325/1672320 油封 8N3326 摇臂
1725189 叶轮 5K1568 盖 8N3539 柱塞
1838207 皮带 5K2595 油封 8N3666 修理包
1895746/6V2455 速度传感器 5K4040 堵 8N3666 修理包
2051293 缸垫 5K8591 轴承 1101337 修理包
0S0509 螺栓 5P9040 油封 8N3844 传感器
0S1571 螺丝 5K9090 油封 8N4110 轴承
0S1585 螺栓 5K9090 油封 8N4110 轴承

0S1594 螺栓 5K9235 接头 8N4110 轴承

0S1617 螺栓 5K9243 接头 8N5132 喷油嘴压块

0S1748 螺栓 5L2030 轴承 8N6796 缸盖

0T0573 螺栓 5L2031 轴承 8N7005 喷油嘴

1003652/7N9342 止推片 5L2931 环 8N7005 喷油嘴

1003652/7N9342 止推片 5L4751 环 8N7006 喷油嘴

1028392 水温调节器 5L8854 环 8N7294/1J6473 卡环/