

包头大中小出租发电机电网合作商

产品名称	包头大中小出租发电机电网合作商
公司名称	山东正阅机械设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	发电机租赁:山东正阅机械设备有限公司 应用领域:工程,矿工,酒店,演出,工厂,会展,应急发电,野外没电,更换线路等 规格:100kw-200000kw
公司地址	全国设有30余处工厂
联系电话	15206517027

产品详情

电力运营15年，解决您的任何电力需求为各项电视电影拍摄、酒店、大型商场、展览会、运动会、工厂、住宅区、工程公司、金融系统、铁路、工地施工、消防备用、企业避峰、等提供发电业务。TN-C供电方式一般用再低压公用电网和农村集体电网等等。TN-C供电方式2) TN-S供电方式TN-S供电方式属于三相五线制,五根导线颜色分别为黄L绿L红L淡蓝N、黄绿线PE。供电系统是工作零线和保护线是分开的。TN-S系统为电源侧电力变压器中性点直接接地时，负荷侧电器设备不带电的外露可导电部分通过保护零线接地的接零保护系统。TN-S工作零线和保护零线（接地线）是分开的，N线为工作零线，PE线为专用保护零线（接地线），即设备外壳连接到PE线上。

本地公司出租大型柴油发电机、备用发电机组、应急发电车50-1500KW

安全用电技术措施： 1、建立健全用电管理制度，各处设立专职的值班电工，配合安全员对临时用电进行管理。值班电工必须持证上岗，经常对现场的电气线路和设备进行安全检查，定期测试电气绝缘、接地接零电阻、漏电保护器等开关是否完好。并做好业内资料，对查出的问题按“三定”原则限期整改。

2、建立对发电机组、各路配电箱、供电线路及电气设备检查、维修、保养等安全管理制度，严禁电气设备带病运行。

3、电源接入配电箱后，必须先检测再使用：不接负荷，分别合闸，依次检测每一漏电断路器，试验按钮应迅速自动分闸，断开电源，操纵手柄退回到“分”或“0”位置为合格。配电箱周围必须无杂物，有操作位置。

4、电源进线电缆应遵循下进下出的原则，在箱内经固定后分别接配电箱的L、N、PE各端。视负载额定容量，正确选择熔体，使熔断器可靠的、有效的起到短路保护和断开点的作用。熔体应采用合格的熔断器，严禁用铁丝、铝丝等非专用熔丝替代。

5、每台电气设备必须执行三级配电、二级漏电保护装置；每台电气设备应用各自的开关箱，必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制，严禁用同一只开关箱直接控制二台及二台以上的用电设备(含插座)。不间断电源(UPS)是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接，通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。6、配电箱投入正常使用后，应由专业电工定期测试，并作书面记录。各级配电箱明确专人负责，做好检查维修和清洁工作。箱内应保持整洁，不准存放任何东西，箱周围应保持通道的畅通。施工现场的固定露天配电箱、分配电箱必须架空设置，其底边距地高度不小于0.6米。

7、所有配电箱必须符合上海市建委有关规定，具有合格证，配好门锁，做好跨接，总配电箱、分配电箱下口应三面封闭，做好油漆，露天配电箱应搭好防雨棚。

8、遵守送电、停电的操作程序：发电机组 用电 总开关 分路开关 电源末端的漏电开关；停电，反之操作。凡断路器合不上闸，自动跳闸，禁止强行合闸，应查出原因、排除故障后才能合闸送电。

9、使用各种规格的配电箱必须遵守：a、空气断路器仅作总开关，转接用。b、50mA的漏电断路器只作转接用(100mA除外)；c、30mA的可作负载前端用。

10、电缆必须采用五芯橡皮电缆，保护零线严禁通过任何开关和熔断器，与工作零线不可混用。重复接地必须加在PE线上。

[荆门大中小出租发电机【正阅机械】](#)