

晋城大型环保ups不间断电源租赁电路切换

产品名称	晋城大型环保ups不间断电源租赁电路切换
公司名称	山东正阅机械设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	发电机租赁:山东正阅机械设备有限公司 应用领域:工程,矿工,酒店,演出,工厂,会展,应急发电,野外没电,更换线路等 规格:100kw-200000kw
公司地址	全国设有30余处工厂
联系电话	15206517027

产品详情

发电机租赁本地服务厂家为各项电视电影拍摄、酒店、大型商场、展览会、运动会、工厂、住宅区、工程公司、金融系统、铁路、工地施工、消防备用、企业避峰、等提供发电业务。严格按照规范要求，做好专业巡检维护、通信自动化系统软硬件及数据维护和应急管理，防范“数据异常跳变”、链路中断和自动化系统失灵事件发生。做好外包队伍二次系统作业管理。从外包单位和人员资质审核、人员安全教育、施工方案审批、作业许可、过程监督、投产验收等全过程管理，同部署、同标准、同培训、同考核，防止因外包作业导致的误触碰、误动作或其它人为责任事件发生。各位电工朋友,关于电工二次系统的运行维护，您有什么好的建议，欢迎您留言分享。

本地公司出租大型柴油发电机、备用发电机组、应急发电车50-1500KW

安全用电技术措施： 1、建立健全用电管理制度，各处设立专职的值班电工，配合安全员对临时用电进行管理。值班电工必须持证上岗，经常对现场的电气线路和设备进行安全检查，定期测试电气绝缘、接地接零电阻、漏电保护器等开关是否完好。并做好业内资料，对查出的问题按“三定”原则限期整改。

2、建立对发电机组、各路配电箱、供电线路及电气设备检查、维修、保养等安全管理制度，严禁电气设备带病运行。

3、电源接入配电箱后，必须先检测再使用：不接负荷，分别合闸，依次检测每一漏电断路器，试验按钮应迅速自动分闸，断开电源，操纵手柄退回到“分”或“0”位置为合格。配电箱周围必须无杂物，有操作位置。

4、电源进线电缆应遵循下进下出的原则，在箱内经固定后分别接配电箱的L、N、PE各端。视负载额定容量，正确选择熔体，使熔断器可靠的、有效的起到短路保护和断开点的作用。熔体应采用合格的熔断器，严禁用铁丝、铝丝等非专用熔丝替代。

5、每台电气设备必须执行三级配电、二级漏电保护装置；每台电气设备应用各自的开关箱，必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制，严禁用同一只开关箱直接控制二台及二台以上的用电设备(含插座)。电力运营15年，解决您的任何电力需求

6、配电箱投入正常使用后，应由专业电工定期测试，并作书面记录。各级配电箱明确专人负责，做好检查维修和清洁工作。箱内应保持整洁，不准存放任何东西，箱周围应保持通道的畅通。施工现场的固定露天电箱、分配电箱必须架空设置，其底边距地高度不小于0.6米。

7、所有配电箱必须符合上海市建委有关规定，具有合格证，配好门锁，做好跨接，总配电箱、分配电箱下口应三面封闭，做好油漆，露天配电箱应搭好防雨棚。

8、遵守送电、停电的操作程序：发电机组 用电 总开关 分路开关 电源末端的漏电开关；停电，反之操作。凡断路器合不上闸，自动跳闸，禁止强行合闸，应查出原因、排除故障后才能合闸送电。

9、使用各种规格的配电箱必须遵守：a、空气断路器仅作总开关，转接用。b、50mA的漏电断路器只作转接用(100mA除外)；c、30mA的可作负载前端用。

10、电缆必须采用五芯橡皮电缆，保护零线严禁通过任何开关和熔断器，与工作零线不可混用。重复接地必须加在PE线上。

[巴彦淖尔大中小发电机租赁【正阅机械】](#)