

## 瑞丰工矿是济南正和牌罗茨风机在甘肃兰州的办事处，公司本着以质量求生存，以信誉求发展的方针来回馈广大新老客户0931-81

产品名称	瑞丰工矿是济南正和牌罗茨风机在甘肃兰州的办事处，公司本着以质量求生存，以信誉求发展的方针来回馈广大新老客户0931-81
公司名称	甘肃瑞丰工矿设备有限公司
价格	.00/箱
规格参数	
公司地址	甘肃省兰州市城关区中山路73号中金商厦6002室
联系电话	0931-8101128 13893601826

## 产品详情

罗茨风机维护与保养咨询：1、不应把风机安装在人经常出入的场所，以防受伤和烫伤；2、不应把风机安装在易产生易燃、易爆及腐蚀性气体的场所，以防火灾和中毒等事故。3、根据进排气口方向和维修需要，基础面四周应留有适当宽裕的空间。4、风机安装时，应察看地基是否牢固，表面是否平整，地基是否高出地面等。5、风机室外配置时，应设置防雨棚。6、风机在不大于40 的环境温度下可长期使用，超过40 时，应安装排气扇等降温措施，以提高风机使用寿命。7、当输送空气介质，其含尘量一般不应超过100mg/m<sup>3</sup>。8、操作使用注意事项 应对风机各部件全面进行检查，机件是否完整，各螺栓、螺母的连接松紧情况、各紧固件和定位销的安装质量、进排气管道和阀门安装质量等。(2)为了保证鼓风机安全运行，不允许承载管道、阀门、框架等外加负荷。(3)检查鼓风机与电动机的找中、找正质量。(4)检查机组的底座四周是否全部垫实，地脚螺栓是否紧固。(5)向油箱注入规定牌号之机械油至油位线之中，润滑油牌号为N220的中负荷工作齿轮油。(6)检查电动机转向是否符合指向要求。(7)在皮带轮（联轴器）处应安装皮带罩（防护罩），以保证操作使用的安全。(8)全部打开鼓风机进、排气口阀门，盘动风机转子，应转动灵活，无撞击和磨擦等现象，确认一切正常情况下，方可启动风机进行试运转使用。9、鼓风机空负荷试运转 新安装或大修后的风机都应经过空负荷试运转。罗茨鼓风机空负荷运转的概念是：在进排气口阀门全开的条件下投入运转。没有不正常的气味或冒烟现象及碰撞或磨擦声，轴承部位的径向振动速度不大于6.3mm/s。空负荷运行30分钟左右，如情况正常，即可投入带负荷运转，如发现运行不正常，进行检查排除后仍需做空负荷试运转。10、鼓风机正常带负荷持续运转。要求逐步缓慢地调节，带上负荷直至额定负荷，不允许一次即调节至额定负荷。所谓额定负荷，系指进、排气口之间的静压差，按铭牌上的标定压力值。在排气口压力正常情况下，须注意进气口的压力变化，以免超负荷。风机正常工作中，严禁完全关闭进、排气口阀门，应注意定期观察压力情况，超负荷时安全阀是否动作排气，否则应及时调整安全阀，不准超负荷运行。由于罗茨鼓风机的特性，不允许将排气口的气体长时间地直接回流到鼓风机的进气口（改变了进气口的温度），否则必将影响机器的安全，如需采取回流调节，则必须采用冷却措施。要经常注意润滑油的油量位置，定期检查，并做好记录，确保油量。