

大泽动力40kw燃气轮机发电机**现货

产品名称	大泽动力40kw燃气轮机发电机**现货
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	66800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:静音型 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

大泽动力40kw燃气轮机发电机**现货大部分客户在节约大泽发电机组的使用成本，都在寻求节约油耗的方法，大泽发电机厂家的工作人员分享给大家降低大泽发电机油耗的小技巧

- 1.尽量选用适合自己所需功率的汽油发电机组,不要选太大的,以免油耗高,也不要选刚好的,以免发电机组使用时间长了以后会有一定的功率下降.正常情况下应该是大泽发电机组的80% 的功率为您所需功率正好.
- 2.定期检查更换汽油发电机上的机油滤清器,汽油滤清器和空气滤清器.因为时间长了以后,难免有杂质堵塞了三滤,这样就容易产生高油耗了.
- 3.好选择正规加油站出来的高标号的汽油.因为这些油比较清洁.还有,汽油买回来后.好要沉淀一段时间后再使用.

大泽动力40kw燃气轮机发电机**现货

安全使用注意要点

*汽油发电机组好须由熟悉机组结构、掌握安全操作规程的人员上岗操作。新的或刚经过大修的汽油机组要按规定经过60小时的磨合运转，并做好好要的保养。

*对于新的或长期不用的发电机在投入正常运行之前，好须经过严格的检查，主要检查绕组绝缘情况、接线情况等，如有不符，进行好要处理。

*汽油机起动后应慢慢提高转速，经检查确认一切完好的前提下，可进行低速到额定转速的空载运行。空载运行时，着重检查机油压力，有无异响，励磁电流、三相电压变化等，如有异常情况——应立即停机检查。查明情况后，再行起动。如一切正常，即可投入正常运行。操作人员要严密监视控制屏上的仪表的变化情况，是否在许可范围，并作相应的调整。

*操作时，操作人员应与带电设备保持安全距离，并穿戴好劳动防护装备。倒闸操作要注意先后次序，如停电应先断开各分支开关，然后再断开总开关，再进行四极双投刀闸切换位置。送电时，顺序相反进行。正常停机应先卸掉部分负载，再断总开关，后关汽油机，不允许不拉断总开关，随汽油机熄火而自行停电。停机后对机组作常规性检查，并记录运行情况（工作日记）。

*万一发生有人触电，应迅速切断电源开关，或用绝缘器具迅速使电源断掉或脱离电源。然后进行抢救，并请医生来现场抢救。万一遇有电气设备水灾时，应立即将有关电源切断，并报告当地供电所，然后进行救火。对带电设备救火应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等，不准用水。

型号：TOTO40

发电机参数

额定功率：40KW

备用功率：41KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-491Q-ME

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：450/550kg

外形尺寸：1480*780*1060mm