

## 6SL3220-3YE12-0AF0西门子G120X 风机泵类专用变频器

产品名称	6SL3220-3YE12-0AF0西门子G120X 风机泵类专用变频器
公司名称	湖南迪硕自动化设备有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	结构形式:模块式 安装方式:控制室安装 LD指令处理器:硬PLC
公司地址	湖南省长沙市天心区南托街道创业路159号电子 商务产业园901房004号(集群注册)
联系电话	199****3760 199****3760

### 产品详情

二十二、现在的ATX机箱能否实现AT的功能?

可以,但是必须有此宽机箱上的AT开关。而且需要在开关上焊线。

二十三、P4的主板能否用AT的电源实现?

可以,但是电源需要改造:首先要把主板上的电源,设置位AT方式,加上4芯的12V电源的接头,就可以了。

二十四、ATX电源的工控机能否实现“来电自起”?

这同主板有关系,如果主板支持,则可以

二十五、工控机种的某块PCI卡不能使用?

查看该PCI卡的金手指是否不洁,如果不洁,用橡皮擦之。

二十六、工控机中的所有PCI卡不能使用?

用橡皮擦拭主板的PCI金手指,或更换底板插槽。

十四、运行客户序时,出现莫名的重起现象?

客户的软件同主板的兼容性有关，全方位检查过后，如果还是找不到原因请更换主板后，再试。

十五、P4的主板加电后，不能启动？

P4的主板功耗很大，对12V的电压需求较大。如果不接主板上4芯的12V电压，主板不能启动。

十六、DOS下能否使用U盘？

这要看主板的支持，有的主板能够支持例如：7166。而大多数主板是不支持的。

十七、USB硬盘、U盘能否作为启动盘？

这要看主板的支持，大多数新型主板(P4、P3)能够支持，一些老型号的主板可能不会支持。

九、加载声卡驱动后，运行速度变慢或声音太小？

一般声卡同主板冲突。

十、安装视频卡时驱动安装正确，没有图像显示，或显示没有彩色？

一般视频卡的制式默认为“ntsc”，需设置为“PAL”制式！

十一、工控机在公司测试正常，到客户哪儿以后没有显示？

一般为分辨率设置设置过高，客户的显示器不能显示。所以现象为黑屏，但是有启动正常的告警声。

十二、工控机在正常运行时，一有震动就会重起？

电源的连线故障，或是主板同地板的连线接触不良(实现ATX功能的哪根连线)！

十三、操作系统GHOST时，原盘同新刻的盘分区不一致？

硬盘的模式，设置不一致。应都设为LBA模式。