

高压微雾加湿器

产品名称	高压微雾加湿器
公司名称	南京市邦纳科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市玄武区板仓街9号工业园B6-215
联系电话	025-85420755-8821 15850520463

产品详情

高压微雾加湿器的基本原理

高压微雾加湿器

的工作原理是利用高压柱塞泵将水压提高到7Mpa,然后将加压后的水经耐高压输送管线由专业喷嘴将其雾化,产生3—15 μ m的微雾颗粒,使其能够迅速从空气中吸收热量完成汽化并扩散,从而完成空气加湿、降温的目的。

启动前检查

- 检查超高压微雾加湿器进水阀门、排水阀门、新风空调机组等相关的进水阀门是否处于正确的开启位置。
- 检查给超高压微雾加湿器供水的水箱水位是否正常。应在1/3以上。
- 检查高压泵机油油位,应在高压泵油标凹口中间圆点以上即可。

常见故障的处理方法。

故障	原因	处理方法
机器无法起动或不能正常工作	1、三相电源缺相	1、检查并接好电源
	2、15、3A保险丝烧断	2、更换15A或3A保险丝

	<ul style="list-style-type: none"> 3、水箱无水 4、湿度已达到设定值 5、高压泵损坏 6、电机烧坏 7、控制电路故障 	<ul style="list-style-type: none"> 3、检查水路：进水球阀，是否打开？放水阀是否关闭？ 4、待湿度回落到需加湿值 5、通知制造厂家派人维修 6、检查进水电磁阀是否正常，更换同型号电磁阀
机器有异常噪声	<ul style="list-style-type: none"> 1、高压泵损坏 2、电机损坏 	通知制造厂家派人维修
高压喷嘴不喷雾	<ul style="list-style-type: none"> 1、机器不工作 2、湿度已到设定值 3、泄压电磁阀损坏 4、喷嘴堵塞 5、排污阀开路 	<ul style="list-style-type: none"> 1、检查机器是否正常，启动机器 2、等湿度回落到需加湿值 3、更换同型号电磁阀 4、清洗喷嘴或更换喷嘴 5、关闭排污阀
高压喷雾量小、滴水	<ul style="list-style-type: none"> 1、机器压力不正常 2、泄压电磁阀不良 3、喷嘴及滤芯结污垢不畅 	<ul style="list-style-type: none"> 1、调整压力至正常值60—80KG 2、检查泄压电磁阀是否能关闭或漏水，更换电磁阀 3、清洗喷嘴及更换滤芯
高压管、接口漏水	<ul style="list-style-type: none"> 1、接口松 2、接口铜芯裂 3、高压管爆裂 	<ul style="list-style-type: none"> 1、拧紧漏水处接口 2、更换高压管 3、通知制造厂家派人维修
高压件、三通、四通等漏水	<ul style="list-style-type: none"> 1、接口松 2、高压件爆裂 	<ul style="list-style-type: none"> 1、拧紧漏水处接口 2、更换高压件
其它		通知制造厂家派人维修

联系我们：

联系人：周小姐

手机：15850520403

电话：025-85420755-8821

QQ：963863162

邮箱：963863162@qq.com

企业官方网址：<http://www.bangna.com.cn>