

连云港附近出租租赁移动UPS不间断供电电源，24小时不间断供电，型号齐全同城应急

产品名称	连云港附近出租租赁移动UPS不间断供电电源，24小时不间断供电，型号齐全同城应急
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:华为 型号:200KW 产地:深圳
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

UPS不间断电源，是一种含有储能装置，以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。那么在ups不间断电源使用过程中需要注意哪些方面呢？下面科士达小编为大家介绍。

1.使用ups不间断电源时，应严格遵守厂家的产品说明书的有关规定，保证UPS不间断电源所接市电的火线、零线顺序符合要求。

2.配备UPS的主要目的是防止由于突然停电而导致计算机丢失信息和破坏硬盘，但有些设备工作时是并不害怕突然停电的(如打印机等)。为了节省UPS的能源，打印机可以考虑不必经过UPS不间断电源而直接接入市电。如果是网络系统，可考虑UPS只供电给主机(或者服务器)及其有关部分。这样可保证UPS既能够用到*重要的设备上，又能节省投资。

3.不要超负载使用UPS。UPS电源的*大负载量应该是其标称负载量的80%(如1000w的UPS，按80%负载率即800W去匹配负载；1000VA的UPS按80%换算成800W之后再按80%负载率即640W去匹配负载)。如果超载使用，在逆变状态下，常造成逆变三极管的击穿。此外，在使用UPS时，严禁接诸如日光灯之类的感性负载，而只能接纯用电或较小的电容性负载。

4.UPS不间断电源内电池内的电能有可能因某种原因而耗尽或者接近耗尽。为了补偿电池能量和提高电池寿命，UPS要进行及时的、较长时间的连续充电(通常不少于48小时，可以带或者不带负载)，以避免由于电池衰竭而引起故障。新购置或存放很久的UPS，在使用前，应先充电12小时。长期存放不用的UPS，每隔3个月，充电12小时，若处于高温地区，每隔2个月充电一次。UPS不充电就使用，会损坏蓄电池。

5.开关机时应当注意开关机的顺序：开机时先开UPS，稍后(**是滞后1-2分钟，让UPS充分进入工作状态)再开通负载的电源开关，而且负载的电源开关要一个一个地去开通：关机时顺序正好相反，先一个一个地关掉负载的电源开关，再关掉UPS。UPS要长期处于开机状态，而计算机等负载则每次要用才开机，用完后只要关掉计算机等负载的电源开关即可。

一般要求在关闭UPS电源后，至少要等待6秒钟后才能再开启ups不间断电源，否则，UPS电源可能处于“启动失败”的状态，即UPS电源处于既无市电输出又无逆变器输出的不正常状态。

6.不要频繁关闭和开启UPS电源。

总结，在前面的文章ups不间断电源维护技巧中有介绍到ups不间断电源维护的重要性，能够影响到ups不间断电源的使用寿命，所以在ups不间断电源的使用过程中要合理使用加上正确的维护方法能够保证ups不间断电源的使用寿命。

能随时为全国各地有供电需求的单位提供多方位服务。

在维修设备时，必须从根本上查出故障原因，采取正规的维修方法排除故障，应引起维修人员的注意