

西门子CPU编程处理器1518-4 PN/DP MFP

产品名称	西门子CPU编程处理器1518-4 PN/DP MFP
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/台
规格参数	PLC代理商:一级代理 授权代理商:代理商 德国西门子:PLC模块
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

1 MSS的硬件模块

1.1 硬件模块的类型

MSS的硬件模块具有如下几种类型的模块：

1. MSS 的模块。如下图所示：

图1：MSS 模块

2. MSS 的扩展模块。如下图所示：

图2：MSS 的扩展模块

3. MSS 的Profibus_DP通信模块。如下图所示：

图3：MSS 的Profibus_DP通信模块

1.2 硬件模块的区别

1. 模块：分为基本型和型模块，左侧连接Profibus_DP通信模块，右侧连接扩展模块，其连接端子可以单独拆卸。
2. 扩展模块：分为安全扩展模块和非安全扩展模块，连接在模块的右侧，其连接端子可以单独拆卸。
3. Profibus_DP 通信模块：连接在模块的左侧，其连接端子可以单独拆卸。

2 更换MSS的硬件模块

2.1 更换MSS的模块

1. 断开电源。
2. 断开模块左侧和右侧的总线连接，如下图所示：

图4：断开模块左侧和右侧的总线连接

3. 拆掉模块连接的端子，如下图所示：

图5：拆掉模块连接的端子

4. 拆掉模块的存储模块，如下图所示：

5. 更换相同的模块单元，外部存储模块。

6. 重新上电后，检查硬件配置是否一致，从而转到相应的下；如果没有偏差，重新进入安全，或者转换到先前的。

注意：

模块单元的类型不能不一致，如果基本型的更换为型的，那么型的单元将不能够识别配置，存储模块中释放的配置将被取消。那么这些配置将必须重新被释放和。

模块的更换，如果型号不一致，那么存储卡中的释放的配置将被取消。

2.2 更换MSS的扩展模块

1. 断开电源。
2. 断开扩展模块的连接总线，如下图所示：

图6：断开扩展模块的连接总线

3. 拆掉扩展模块的连接端子，如下图所示：

图7：拆掉扩展模块的连接端子