

大兴霍克蓄电池12V65AH选择类型方式

产品名称	大兴霍克蓄电池12V65AH选择类型方式
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

大兴霍克蓄电池12V65AH选择类型方式 模块化UPS多为采用全数字整流技术的高频UPS。其主要技术特点是：节能环保：50%~75%负载效率 > 96%，25%负载效率 > 95%；输入功率因数 1，输入谐波电流 < 3%。带载能力：输出功率因数为1，带超前及滞后功率因数负载均不降额。便于安装：上下均可进出线，无需进线柜，柜内可集成UPS和智能配电。使用转子泵更换机械密封的具体操作方法：1.卸下转子泵的转子室室盖上各个盖形螺母，取下转子泵的室盖。用铜棒或木块垫在二转子间，用扳手将转子泵的两个转子固定螺母卸下。注意：正常出厂配置的设备主动轴固定螺母为顺时针放松，从动轴固定螺母为逆时针放松。用手拉出两个转子。（如果用手不能拉出转子，请按第4步操作）4.卸下转子室两个固定螺母，用铜棒锤击转子室的背部两侧，直至转子室能用手取下。（如操作第3步时转子没有取下，此时转子也会随转子室一起取出）注意：此时能看见在二根传动轴肩处有调整薄垫片，请不要轻易取下，如需取下，请记住调整薄垫片在此位置的数量，以便再装配时按原位及数量装上。将O型圈、静环、波片弹簧对应与3个销子装到转子泵的转子室上。将动环组合从轴端套入轴上。如采用动环组合，需将动环套上的二个螺钉旋在轴上二平面的位置，但不要紧钉在轴上，使动环套在轴上能够旋转5左右,切记不得使动环套36旋转。然后在螺钉孔内滴入少量油漆或油膏,以防设备在工作时螺钉脱落。将转子室装到转子泵的传动箱上，压紧使其与箱体贴合。（转子室与传动箱装配位置有二个圆锥销）。手动维修旁路配置的断路器需配置人工锁，平时断路器始终处于关断状态，手动旁路的操作需由的电气维护人员进行，在手动将负载切换到维修旁路前，需对UPS输出电源进行监测跟踪，手动维修旁路开关与UPS输出开关在UPS正常运行状态下或UPS输出电源与市电电源不同步时均不能同时合闸。8 UPS系统电流谐波处理要求UPS系统电流谐波处理要求：本项目UPS设备应满足输入总电流谐波失真度（THDI）