

# 忠县小区门禁系统,自动门智能道闸机,一卡通厂家支持定制

产品名称	忠县小区门禁系统,自动门智能道闸机,一卡通厂家支持定制
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	产品款式:人行通道闸、摆闸、翼闸、车牌识别系统 规格:支持定制 适用范围:小区、写字楼、景区、停车场
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

忠县小区门禁系统,自动门智能道闸机,一卡通厂家支持定制 根据对机芯的控制方式的不同,分为机械式、半自动式、全自动式,。有些厂商会把半自动式称为电动式,把全自动式称为自动式。

机械式是通过人力控制拦阻体(与机芯相连)的运转,机械限位控制机芯的停止;  
半自动式是通过电磁铁来控制机芯的运转和停止;全自动式是通过电机来控制机芯的运转和停止。  
通过控制机芯的运转和停止,从而进一步控制拦阻体的开启和关闭。根据同一台闸机所含机芯和拦阻体数量的不同,闸机可分为单机芯(包含1个机芯和1个拦阻体)和双机芯(包含2个机芯和2个拦阻体,呈左右对称形态)。

根据拦阻体和拦阻方式的不同,可以分为三辊闸、摆闸、翼闸、平移闸、转闸、一字闸等。

通道闸常见故障处理及日常维护 1:刷卡测试OK后,摆门不开门,没有任何反应,或断电后不自动打开,重新检查一下测试主板上开闸信号线是否有掉落或接触不良,重新拔插。 2:方向指示的工作状态分别是,绿箭头指向左,指向右,或红色叉。如方向指示没有反应,或指示的方向不正确。可以换到另外一台测试,用好的对换试一下。重新检查一下接线 3:通道闸在断电后有自动打开功能,如果断电后不打开,导致原因是,里面的后备电池(蓄电池)电压不够,可用万用表量电压有没有10V以上。 4:通道闸刷卡后,有一台开,有一台不开。重新检查一下同步线是否连好。保证连好以后,看不开的那一台的主板是否有收到开的信号,如没有,重新检查一下接线是否有掉落,主板上的插头是否有插好。 5:刷卡后,闸门打开,但闸门不关。这种情况通常是中间的防夹红外没有对好。在固定机箱之前,必须确定红外对好,才能正常开门关门。如果没有对好红外,上电后会报警提示。刷卡后请按方向指示箭头行使。 6:联机时开闸两台闸机不同步:检查联机线,线路是否松动或脱焊。

7:刷卡开闸后闸机要等门禁板闭合后才开闸:进菜单把闸机开闸信号类型改成高电平开闸。

8:闸机开闸后很长时间不关闸

8.1:检查出入口开启时长是否设置过长(参见系统参数设置操作说明)。 8.2:检查防夹红外光电开关,黑色输出信号端是否有12V电压(正常时为0V),否则光电开关发射端或接收端损坏。

9:开闸行人通过时报警 9.1:检查出入口开启时长是否设置过短(参见系统参数设置操作说明)。 9.2:检查进出红外线光电开关是否错接,也就是错将进向的光电开关信号接到了出向,而出向信号错接到了进向,如此造成误报警。一种全新的摆闸,也是摆闸,反应速度很快,每次开闸时间秒,速通门闸机还

可以调节的，一般这样速通已经很快了，是普通摆闸2倍多，可以方便行人通过，这就是速通门的一大优点，还有防撞，普通摆闸根本不防撞，是防撞摆臂可以防撞，但是不能复位，要手工复位，这样不是很方便，速通门闸机就具备防撞，自动复位，比方速通门闸机突然遇到外力作用，摆臂会沿作用力的方向偏移，消除外力，摆臂能自动复位，轻松自如，要是有人闯闸，摆臂自动锁死，机器发出报警声，管理员根据报警声音找到闯闸人员。