

科士达不间断电源20KVA/16KW塔式机9320H长效机

产品名称	科士达不间断电源20KVA/16KW塔式机9320H长效机
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	科士达:16KW 9320H:192VDC 深圳:三相
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

品牌: KSTAR/科士达

型号: YDC9320H

成色: 全新

其中AS400接口主要是针对IMB电脑设计的。而SNMP则能够使UPS无须通过电脑设备就可以连上网络，同时通过网络对UPS进行监控。继电器连接与RS-232接口是常见的，现将其功能简单介绍如下：继电器连接方式，能够使UPS能过监控市电是否正常，电池电压是否过低，同时提供自动储存文档和系统关闭等功能。RS-232通讯间接口除了具有继电器方式连接的全部功能以外，还可以通过实时监控不间断电源的电压、电流、频认、负载容量等，并且可以设置UPS开关机时间与广播功能。USB（万用串行接口）是今后通讯接口的发展趋势，目前使用USB接口的使用将越来越普遍。

三、科士达UPS不间断电源YDC9320H如何正确使用UPS电源

科士达UPS不间断电源YDC9320H如何正确使用UPS？

正常开机程序

由于一般负载在启动瞬间存在冲击电流，而UPS内部功率元件都有一定的安全工作区范围，尽管我们在选用器件时都留有一定的余量，但是过大的冲击电流还是会缩短元器件的使用寿命，甚至造成元器件损坏，因此在使用时尽量减少冲击电流带来的损害。一般UPS在旁路工作是抗冲击能力较强，我们可以利用这特点在开机时采用以下方式进行，先送市电给UPS，使其处于旁路工作，在逐个打开负载，先开冲击电流较大的负载，再开冲击电流较小的负载，然后UPS面板开机，使其处于逆变工作状态。开机时千万不能将所有负载同时开启，也不可带载开机。

关机顺序

关机顺序如下，先逐个关闭负载，再将UPS面板关机，使UPS处于旁路工作而充电器继续对电池组充电，如果不需要UPS输出，将UPS完全关闭，再将输入市电断开即可。

后备式UPS的使用

后备式UPS在市电正常情况下，皆为旁路供电，只靠输入保险丝起保护，如用户使用时不注意这点，而超载使用，虽然市电状态下UPS还可继续工作，但是当市电异常转电池逆变工作时，就会因过载保护而关机。严重时会造成UPS损坏，以上情况都会造成输出中断，给用户带来一定的损失。因此在使用后备式UPS时应特别注意不要超载使用。