

螺旋挤压固液分离机 自动固液分离机 中药渣固液分离机 景农

产品名称	螺旋挤压固液分离机 自动固液分离机 中药渣固液分离机 景农
公司名称	山东景农农业机械有限公司
价格	234.00/卷
规格参数	景农:1 345:2 山东济宁:3
公司地址	山东省济宁市任城区金城街道红星西路49号（注册地址）
联系电话	15376571755

产品详情

固液分离机工作原理是处理后的水从水管进入溢流堰分水器,在短时间的稳定流动后,水从出水口均匀溢出,并分布在以相反方向旋转的滤芯的滤网上,水流和滤筒内壁产生相对剪切运动,水流效率高,固体被拦截和分离,沿着筒中的螺旋导向板滚动,并从筒的另一端排出,滤液从水槽流出,机器的滤筒外部配备

有一根冲洗水管,冲洗水压 $3\text{kg}/\text{cm}^2$,以扇形喷洒,冲洗和疏通滤网,以确保滤网始终具有良好的过滤能力。

安装准备工作

- 1.首先,组织安装人员熟悉设备结构,功能和特点,注意所有技术数据中的所有描述和要求。
- 2.检查设备是否存在缺陷。
- 3.按基础结构图施工,基础表面应平整,预留孔间距和垂直度偏差不得超过 10mm 。

安装工艺说明

- 1.基础应在养护期后安装,应清洁基础表面和螺栓孔,用汽油清洁地脚螺栓,给螺纹涂油,并将螺栓拧入设备的螺栓孔。
- 2、设备吊装在基础上进行二次灌浆。

二次灌浆凝固后,应对机器进行校准,使用精度为 $0.05\text{mm}/\text{m}$ 的框架水平仪,以框架为基准测量设备的水平度,允许水平度不超过 $0.5\text{mm}/\text{m}$ 。

试运行

- 1.检查机体所有实心螺栓是否紧固,传动齿轮啮合是否正确,惰轮是否异常,电机接线是否正确,滤筒传动是否方便。
- 2.启动电机,观察滤筒旋转是否正确,齿轮传动是否正常,打开泥浆入口阀,运行2-4小时,注意是否有异常现象,机架是否稳定。

操作说明

- 1.开机前检查喷水管是否畅通。
- 2.首先启动电机,打开喷水管阀,然后打开给水阀。
- 3.停机时,先关闭进料阀,清洗完网后再关闭喷水管和电机。

8、维护

- 1.必须在设备处于正常工作状态时使用。
- 2.传动齿轮每班涂油一次,惰轮轴承每月涂油一次。
- 3.建议每年进行一次左右的维护。

具体情况联系详谈