

# 养殖场水帘墙 上进下出不锈钢水帘安装方式

产品名称	养殖场水帘墙 上进下出不锈钢水帘安装方式
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	49.00/平方米
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

## 产品详情

### 铝合金水帘的安装要点

目前，铝合金水帘较广的应用于温室、车间和农场。但为了较好的使用，水幕的安装点如下：

- 1.观察铝合金水幕的水流和分布。水流需要很小，并且沿着湿帘波纹缓慢流动。整个湿帘需浸透均匀，无干带或局部集中水流。在系统初次运行时，如发现风机湿帘部分区域出现喷水现象，主要是湿帘纸面毛边造成的，可通过轻轻地前后支撑手来解决。运行中如仍有水射流、干带或水流集中现象，主要是由于给水系统设计不合理或供水压力不适合造成的，应重新设计供水系统或调整供水系统压力。
- 2.日常使用时，应先停止供水，保持风机运转，直至铝合金水帘干燥。在整个系统停止运行后，还需检查湿帘盒底部的回水箱中的积水情况，以减少湿帘盒底部的水长期浸泡，造成纸张霉变，缩短使用寿命。系统设计安装正确，底部无积水。
- 3.如果铝合金水幕表面有水垢或藻类，应在干燥后用软毛刷上下刷洗。然后利用供水系统适当调整冲洗压力。每年夏天时使用湿帘时还应检查缝隙中的杂物，用软刷清理干净。如果发现湿帘缝隙，应将其压

紧。如果差距过大，则应予以补充。冬季停止使用，待湿帘干燥后，在湿帘周围用卡槽贴膜密封。

4.注意温室整体密封性，湿帘及湿帘箱、湿帘箱与山墙、风机与山墙的设计与安装缺陷，导致室外热空气渗入，影响系统的冷却效果。

5.定期检查供水系统，保持其正常、安全运行。主要需要的是水质安全。供水系统应采用清洁水源，不得使用藻类和微生物含量过高的水源。水的pH值应适中，电导率应较小。其次，检查系统的组成部分。过滤器应定期清洗。游泳池应定期覆盖和清洁。水池的设计需要对循环水进行分离，循环水过滤后才能循环使用。养殖场水帘墙 上进下出 不锈钢水帘安装方式

湿帘风机加湿系统的主要组成部分是湿膜，其材料是由植物纤维或玻璃纤维加入特殊化学原料制成，湿帘风机加湿系统具有良好的吸湿性和湿挺性，近期又研制成功铝合金湿膜，湿膜具有特殊的形状，通过设计特殊的波纹角度和交叉结构，为空气和水之间提供了巨大的接触面积。当水均匀地淋到湿帘风机层面充分的接触，从而达到较大的水分蒸发量，水汽随风带走送入需加湿的空间，达到加湿的目的，同时水蒸发，并吸收空气的潜热，从而达到降温的目的。养殖场水帘墙 上进下出 不锈钢水帘安装方式

我公司大力发展湿帘风机细节市场，我们以诚信、敬业勤奋精神，给众多客户留下了深刻的印象，公司愿以真诚的态度与广大客户友善互利进行合作！