

双层组合压瓦机

产品名称	双层组合压瓦机
公司名称	东光县华东压瓦机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州泊头市付庄开发区
联系电话	0317-7668356 13733278358

产品详情

[双层组合压瓦机调试方法](#)

- 1、先把压瓦机前、后两排队的四角从大架到底轴上端的高度量一致，然后从第一排到最后一排，找一根线拉直，检查一下，下轴是否在一条直线上，把下轴左、右两边调成水平。
- 2、把压瓦机第一排和最后一排找好中心，然后紧固两边锁母，在中间轮的正中心前、后拉好一条直线，把上、下轴的间隙调整好后，就可顺着直线调整机器。
- 3、压瓦机压板跑偏的调试方法，
如板向右跑，垫左角（进料架），或落右边底平（第几轴跑偏落第几轴底平，上轴随底轴下落）