

晒版机专用控制板 新云 碘镓灯晒版机

产品名称	晒版机专用控制板 新云 碘镓灯晒版机
公司名称	蚌埠市永平丝印材料器材设备厂
价格	.00/个
规格参数	型号:新云 类型:碘镓灯晒版机
公司地址	安徽省蚌埠市长青乡陶店村汤郢庄
联系电话	86-05524115453 13605524372

产品详情

型号 新云 类型 碘镓灯晒版机

碘镓灯晒版机使用说明书

本产品为专用型碘镓灯晒版机，采用二次抽真空设置，简单实用，普遍适用于各类碘镓灯晒版机。

一、连接方法：

红线接火线（公共端口）

绿线接真空泵

蓝线接电磁阀

黑线接碘镓灯

（黄线接触发器，一根为自动触发，另一根为手动触发（自选），一般黄线用不到，大部分主板已经忽略）

二、操作说明

步骤

打开电源，系统显示上次的工作设置，不更改设置情况下，直接按启动即可，如需更改设置，请按以下

步骤操作。

真空1设置：

按下真空1，左侧指示灯闪烁，进入设置状态，先清零，再按数字键输入所需真空时间，记忆芯片自动记忆所输入的数据。

真空2设置：

按下真空2，左侧指示灯闪烁，进入设置状态，先清零，按数字键输入所需真空时间，记忆芯片自动记忆所输入的数据。

曝光设置：

按下曝光，左侧指示灯闪烁，进入设置状态，先清零，按数字键输入所需真空时间，记忆芯片自动记忆所输入的数据。

启动设置：

所需功能设置完毕后，按下启动键，真空1开始工作，真空1结束后，真空2开始工作，真空2结束后自动开始曝光。

复位键设置：

在工作过程中按下复位键，所有程序终止工作，恢复到系统上次的设置状态。

触发键设置：

触发键为设置快门的开关使用，检查快门是否在关闭状态，如没有关闭请在接通电源后按启动让其关闭

注意事项：

1、需事先设定好抽真空的时间，此设定必须在抽气曝光前进行设定，不能在曝光时进行设定，请根据网版的要求设定所需的曝光时间。

2、需保持工作电压电流恒定，待一切设定好并在电流稳定后，打开启动开始工作（抽真空、曝光）。