

10吨洒水车便宜的10吨洒水车10吨免征洒水车喷洒车

产品名称	10吨洒水车便宜的10吨洒水车10吨免征洒水车喷洒车
公司名称	湖北程力专用汽车有限公司专用车生产改装厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市南郊区平原岗程力汽车工业园
联系电话	15172767119

产品详情

湖北程力生产的主要产品有园林绿化洒水车、油罐车、环卫垃圾车、吸粪车、吸污车、粉粒物料运输车、混凝土搅拌运输车、化工液体运输车、高空作业车、高压清洗车、随车起重运输车、道路清障车、冷藏车、工程车、道路检测车、半挂车、厢式车、教练车、自卸车等数百品种。可以根据用户要求采用东风、欧曼、斯太尔、解放、江铃、庆铃、江淮、北奔等底盘改装。

湖北程力专业生产销售各洒水车：小霸王3-4立方洒水车，东风多利卡5-6立方洒水车，东风尖头洒水车7-8立方，东风145洒水车8-10立方，东风153洒水车10-12立方，东风天龙12-15立方洒水车，福田洒水车，解放洒水车等。洒水车系列有：[东风洒水车](#)，江淮洒水车，福田洒水车，解放洒水车，欧曼洒水车，斯太尔后双桥洒水车。

一、车辆检查

- 1) 车头翻转前应先检查驾驶室上方1m前方1.5m以内,不得有任何障碍物,车辆应停在平整或右侧围较低的路面上,将驾驶室内所有未固定的东西搬下来,变速杆放置空档。
- 2) 驾驶室翻起时,必须先打开散热器面罩处于翻起状态,禁止人员进入驾驶室。
- 3) 对车辆全面检查,确认车辆符合安全运行条件才能使用。

三、洒水作业

1) [东风洒水车无论是在吸水前，还是在洒水前，取力装置挂档都必须在停车时进行。](#)

2) 洒水车前喷头位置较低，靠近地面，喷洒压力较大，可用于冲洗路面；后喷头位置较高，洒水面较宽，可用于公路施工洒水，使用后喷头时，应将前喷管关闭。

3) 洒水作业中如果和行人或车辆交汇，应主动减小或关闭洒水开关，尽量不要把水喷溅到行人身上。

四、行驶途中

1) 行驶中驾驶室必须锁止。

2) 严禁酒后开车。驾驶车辆时不准吸烟、饮食、闲谈、打电话和听耳机。

3) 车在下雨、冰雪、泥泞、渣油路面行驶时,车辆要注意防滑,时速不得超过三十公里,不准空档滑行,对行人、车辆要保持足够的安全距离,避免急加速和紧急制动,发现情况要及时用发动机的制动作用提前减速,随时做好停车准备。严禁紧急制动,以免失去控制而造成事故。

4) 行驶中遇到大风雷雨时不准在树下或电线杆下停车,以免发生触电事故。

5) 雾天行车要打开防雾灯、小灯和大灯,勤鸣号。浓雾可见距离小于50米时,应选择安全地点暂停,不准冒险行驶,同时打开遇险警报开关,左右转向灯同时闪烁。

6) 车辆上坡时应根据不同情况,合理利用高速冲行,要及时变换档位,做到高速档不硬撑,低速档不硬冲,爬坡自如。下坡时严禁高速和熄火滑行,陡坡时不准空档滑爬。

7) 超越车辆时,要注意观察车辆前方有无障碍物,不准强行超车;后方车辆要求超车时,要及时礼貌让车。

8) 注意观察车辆工作情况,制动、转向、主挂车连接装置、各部灯光等影响安全的机件,途中发生故障时,必须停车检查,不准冒险行车。

9) 停车时车未停稳,不准打开车门。

五、回场后

1) 维护修理时,车辆应选择平坦地点停放,拉紧手制动器,将变速杆放入空档,前后轮应用三角木塞住,以防车辆溜放发生事故。

2) 每周至少一次打开水箱排污管,将箱内积存的杂物派出,直到排出的水变清为止。如果长时间内没有洒水任务,应将水箱内的水排放干净。

3) 如出现洒水车操作原因而导致事故的发生,要及时加以改进,加强管理,以杜绝类似情况的发生。

[东风洒水车简介：](#)

洒水车：又称为绿化喷洒车、水罐车，由汽车底盘、进出水系统和罐体构成。根据不同的使用环境和目的有多种喷洒和运水功能。多功能洒水车集多种功能为一体，一般可按用户使用要求特别改制。

洒水车的分类：

洒水车按用途分为喷洒式、冲洗式、喷洒-冲洗式；根据底盘型式分为汽车式、半拖挂式

和拖挂式；按水箱容量分，可称谓某立方米(吨)的洒水车。

洒水车品牌分类：

洒水车根据底盘的不同可分为[东风洒水车](#)

，解放洒水车，福田洒水车，江淮洒水车，华菱洒水车，陕汽洒水车，重汽洒水车，北奔洒水车等等。

选装配置：我国各地各生产厂洒水车价格各有不同。标准配置洒水车（绿化喷洒车、水罐车）：前冲后洒、侧喷；高位侧花洒；后工作平台，带绿化洒水高炮，可调节成柱状，射程 28m；也可调节成雾状，射程 15m。可选配药盘、打药机。也可加装药盘、药泵、罐内防腐防锈、多方位进出水接头、电磁阀、气动阀等先进设施，以满足不同用户需求。

洒水车的颜色：洒水车的颜色大体分为:绿/白,蓝/白(绿色和蓝色接近自然,所以又叫绿化洒水车)

洒水车操作注意事项：

1.对水源的要求

当洒水车利用河沟、池塘作为水源时，注意吸水管端部全部没入水中。为避免吸入石块或较多的泥沙、漂杂物，吸水管端部一般设有过滤装置，吸水时严禁将过滤装置拆下。如果水源较浅，需要事先将吸水处挖深一些，以保证不含有杂物及不进空气。不同洒水车的水泵对水源的要求是有区别的，清水泵要求水中不能有杂质，浊水泵则要求水中不能有石块和过多的泥沙。

2.加引水

离心式水泵每次吸水前，必须向水泵内加入一定量的引水，加完后必须关闭加水口。自吸式水泵第一次使用时，需要加引水，以后则不必再加引水。

3.进水管必需要真空

吸水时进水管系统必须保持一定的真空度,才能将水吸入箱内。进水管系统务必要密封可靠，软管不能破损，硬管不能有裂纹，否则将产生漏气现象，也就造成吸不上水的情况。

4.停车挂档

洒水车无论是在吸水前，还是在洒水前，取力装置挂档都必须在停车时进行。

5.冬季放水

冬季来临前，应将水泵和水管内的水放空，以防冻裂。我国北方一般严冬不再施工，故在施工结束后，就立即将水泵及水管内的水排空，以防后患。

6.洒水注意事项

洒水车前喷头位置较低，靠近地面，喷洒压力较大，可用于冲洗路面；后喷头位置较高(洒水车后喷头一般左右各安装一个)，洒水面较宽，可用于公路施工洒水，使用后喷头时，应将前喷管关闭；使用可调喷头洒水时，洒水宽度可根据需要调整。洒水宽度越宽，中间重叠量越少，洒水密度越均匀。

7.润滑与紧固

在使用过程中要定期润滑传动总成各润滑点，经常紧固联结点，以保证正常使用。

8.定期排污

洒水车贮水箱设有排污管，该管的进口为水箱的最低点。经过一段时间的使用，应定期打开排污管开关，将罐内积存的杂物排除，直到水变清为止。

洒水车的组成部分:

洒水车的基本组成:防锈罐体,连通器,专用自吸式洒水泵,管网,喷洒出口,工作平台,二类底盘.
洒水车可选装配置:GPS,万向喷头,电磁阀门,气动阀门,可视操作系统,外接动力,药盘.

一、专用车底盘：一般采用东风、解放、福田欧曼等二类底盘。目前使用的比较广泛的有“东风金霸洒水车、东风多利卡洒水车、东风140型洒水车（长头）、东风145型洒水车（平头）、东风153型洒水车（平头）、东风天锦洒水车、东风天龙DFL1250A8型洒水车（后双桥）。

二、罐体制作：采用自动流水线罐体生产工艺分为:下料、拼板自动焊，封头旋压成型，罐体一次滚压成型等国内先进生产工艺。罐体材料多采用优质碳钢板生产。特殊用途的情况下也可以根据客户的需要采用304不锈钢。罐体容积为“4立方、5立方、6立方、8立方、10立方、13立方、15立方”等。

三、管道系统由“管道、阀门、过滤装置、出水口（前冲后洒、侧喷；高位侧花洒；后工作平台，带绿化洒水高炮）。

四、操作系统：主要由发动机带动变速箱，变速箱上安装的取力器带动洒水泵，洒水泵产生动力，将罐体内部的液体通过管网喷洒出去。工作范围：自吸高度：7m，洒水宽度：14m，最大射程：28m；可调节成柱状，射程28m；也可调节成雾状，射程15m。

五、洒水泵：配备洒水车、绿化喷洒车大功率专用洒水泵(威龙泵)，带消防接头，带自流阀，带自吸功能。

可选装配置：可加装洒药盘、药泵、罐内防腐防锈、多方位进出水接头、电磁阀、气动阀等先进设施，以满足不同用户需求。

六，洒水车喷水器：洒水车前装有鸭嘴形喷嘴或圆头冲嘴，后面装有圆柱形洒水喷嘴或莲蓬头喷嘴，后部有一工作平台，装配有水炮。后部还可装8个喷嘴。

洒水车、绿化喷洒车专用功能：绿化环卫多功能，适合于城市小区工厂的绿化环卫用，采用全国质量领先的大功率专用洒水泵。前冲（喷）后洒、带侧喷（花洒）、带后工作平台、平台上安装绿化洒水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、雾状可调节)，带吸水管，带消防接头，带自流阀，自吸自排，可选配20米绿化喷药卷盘、高空作业、[随车吊](#)货运等功能。

七、洒水车驾驶室：洒水车驾驶室分为：尖头驾驶室，或者平头驾驶室，又称长头驾驶室，短头驾驶室。

洒水车专用洒水泵的日常维护和保养:

洒水车洒水泵不能自吸产生原因：

1、洒水车洒水泵体内未加储液或储液不足

- 2、洒水车洒水泵吸入管路漏气
- 3、洒水车洒水泵转速太低
- 4、洒水车洒水泵吸程太高或吸入管路被堵塞
- 5、洒水车洒水泵机械密封污露量过大

洒水车洒水泵排除方法：

- 1、加足储液
- 2、检查并消除漏气现象
- 3、调整转速
- 4、降低吸程或缩短吸入管路
- 5、修理或更换

洒水车洒水泵压力不足产生原因：

- 1、叶轮流道或吸入管路堵塞
- 2、叶轮或叶轮密封环磨损严重
- 3、功率不足转速低
- 4、进口或出口阀门未开足

洒水车洒水泵排除方法：

- 1、消除堵塞物
- 2、更换口环
- 3、加足马力调整到转速
- 4、开足进口或出口阀门

洒水车洒水泵轴功率消耗太大产生原因：

- 1、流量过大
- 2、转速太高
- 3、泵轴歪曲或叶轮卡碰
- 4、泵内流道堵塞或被卡住

洒水车洒水泵排除方法：

- 1、减少流量
- 2、适当降低
- 3、校正或更换
- 4、消除堵塞物

洒水车洒水泵噪声振动较大产生原因：

- 1、底脚不稳
- 2、气蚀现象
- 3、轴承磨损严重
- 4、洒水车洒水泵内流道堵塞或被卡住
- 5、洒水车洒水泵或进口管道内有杂物
- 6、洒水车洒水泵与动力机两者主轴不同轴

洒水车洒水泵排除方法：

- 1、加固
- 2、调整工况
- 3、更换新轴承
- 4、校正或更换
- 5、清除杂物
- 6、调整同轴度

洒水车取力箱说明

洒水车目前采用东风，解放系列取力器，气动操作，操作开关向后拉，取力齿进入啮位置，通过传动轴带动水泵工作，开关向前回位，水泵即停止工作。

湖北程力生产的主要产品有园林绿化洒水车、油罐车、环卫垃圾车、吸粪车、吸污车、粉粒物料运输车、混凝土搅拌运输车、化工液体运输车、[高空作业车](#)、[高压清洗车](#)、[随车起重运输车](#)、[道路清障车](#)、[冷藏车](#)、[工程车](#)、[道路检测车](#)、[半挂车](#)、[厢式车](#)、[教练车](#)、[自卸车](#)等数百品种。[可以根据用户要求采用东风、欧曼、斯太尔、解放、江铃、庆铃、江淮、北奔等底盘改装。](#)

[湖北程力](#)

专业生产销售各洒水车：小霸王3-4立方洒水车，东风多利卡5-6立方洒水车，东风尖头洒水车7-8立方，东风145洒水车8-10立方，东风153洒水车10-12立方，东风天龙12-15立方洒水车，福田洒水车，解放洒水

车等。洒水车系列有：[东风洒水车](#)

，江淮洒水车，福田洒水车，解放洒水车，欧曼洒水车，斯太尔后双桥洒水车

凡购本公司专用车，实行三包期一年或行驶30000公里，售后服务24-48小时到位处理，终身负责维修并提供终身免费技术服务。

专用汽车 售后服务说明

1、凡在我公司购买专用车的用户都可享受终身售后服务，新车一年内对专用车免费维修保养，超过一年只收取配件成本费用.如需技术人员上门服务，到达时间不超过48小时.

2、我们承诺：对产品100%负责,对服务100%真诚、贴心、到位.让您买着放心,用着舒心.

欢迎来电咨询：湖北程力专用汽车有限公司

销售经理：刘经理

销售电话：15172767119 联系QQ：120424642

传真：0722-3825325 邮箱地址：15172767119@163.com

企业网址：<http://www.zyqccc.com>

企业地址：湖北省随州市南郊区平原岗程力汽车工业园