

铲车加装混凝土搅拌斗一台机器多种用途

产品名称	铲车加装混凝土搅拌斗一台机器多种用途
公司名称	宁津县天科工程机械销售中心
价格	30000.00/台
规格参数	中首重工:斗容0.7方 935:潍柴华丰发动机 德州市:轮边气刹桥
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇泰和家园小区10号商铺
联系电话	17615924679

产品详情

铲车带搅拌斗装载机使用方便，省工省时一机多用，搅拌斗中重工双驱搅拌斗优惠多功能装载机搅拌机是一种装载机铲斗式液压搅拌机，装载机搅拌机基本参数：额定转速：22r/min掘起力：1.8t能力：.9m³/h操作重量：1.8t标准斗容：卸载距离：8mm卸载：32mm额定载重1.6t扭矩：5nm三项和：8s额定功率：6kw发动机型号：412爬坡能力：3°转向角度：17°轴距：23mm产品：ISO9动方式：液压额定载重：2t适用范围：通用是您发家致富的好帮手可以提供操作搅拌铲车的使用注意事项1、新机使用前应按照搅拌铲车使用说明书的要求，对各系统和部件逐项进行检验及的试运转。空车运转，检查搅拌筒或搅拌叶的转动方向，各工作装置的操作、制动，确认正常，方可作业。2、固定式混凝土搅拌机，应安装在的台座上。当长期使用时，应埋置地脚螺栓；如短期使用，可在机座下铺设枕木并找平放稳。

3、对于移动式混凝土搅拌机，应安装在平坦坚硬的地坪上用方木或撑架架牢，并保持水平面轮胎不受力。如果使用时间过三个月以上时，应将轮胎卸下妥善保管轮轴端部应做好清洁锈工作。4、混凝土搅拌机启动后，应使搅拌筒正常转速后进行上料，上料后要及时加水；添加新料先将搅拌机内原有的混凝土卸出后才能进行。不得中途停机或满载荷时启动搅拌机，反转出料者除外。

5、在混凝土搅拌机使用中，切勿使砂石落入机器运转部分中去，以免使运转部件卡住损坏。上料斗后，斗下不能有人通过或停留，以免制动器发生意外事故。如在斗下检修或进行清理工作时，强行停机并将上料斗用保险链条拉牢。6、搅拌机作业中，如发现故障不能继续运转时，应切断电源，将搅拌筒内的混凝土干净，然后进行检修。