

# 宝安区铝合金升降机维修快速解决故障

产品名称	宝安区铝合金升降机维修快速解决故障
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	2888.00/件
规格参数	品牌:咏鑫 型号:4-12米 产地:深圳宝安
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

## 产品详情

宝安区铝合金升降机维修快速解决故障，深圳咏鑫升降机销售维修保养铝合金升降机，服务深圳宝安，罗湖，龙华，南山，前海龙岗，等等。优质高效铝合金升降机故障排除，经验丰富，价格合理。期待咨询。

一、宝安区铝合金升降机产品特点：

- 1、整机重量轻，机动性好，适合单人操作；
- 2、特制的桅柱间导轮装置，升降平稳自如；
- 3、结构紧凑，运输状态尺寸小，可进入一般电梯的轿厢以及能顺利通过门洞和狭小通道；
- 4、双重保护的支腿结构，工作更安全，且可贴近工作面升降作业；
- 5、根据使用场所高的要求，可做成手动放到或电动放到式升降平台。以满足门口比较低时使升降平台无法进入的情况。

宝安区铝合金升降机使用注意事项：

升降机在使用中由于各个部件之间相互作用，总会受到大大小小的磨损，因此，升降机长期磨损之后，就会产生故障，影响工作，给大家讲解一下升降机长期使用磨损状况及保养方法。一、宝安区铝合金升降机维修注意事项

铝合金升降机在使用中必须放置在坚实平整的地面上，以防工作时倾翻。按下“上升”或“下降”按钮，使工作台升降。如果工作台不动，

应立即停机进行检查。发现升降平台工作压力过高或声音异常时，应立即关机检查，以免机械遭受严重破坏；每月定期检查轴销工作状态，

如发现轴销、螺丝松脱，一定要锁紧，以防轴销脱落造成事故。液压油应保持清，每6个月更换一次；维修保养和清扫升降机时，务必要撑起安全撑杆。

## 二、宝安区铝合金升降机维修磨损保养方法

说到保养，重要性不言而喻，很多设备都要重视保养，比如爱车保养，那么都有哪些磨损保养方法呢

- 1.要定期在升降机链接销轴之间打磨润滑油，减少部件之间的磨损程度，降低噪音，可对安全事故的发生起到很好的预防作用。
- 2.卸下并拆开升降机下降阀，用压缩空气将柱塞吹净，然后装入，重新安上。检查所有的液压管道和接头。管道不能有破损，接头不能有松动，必需将所有接头拧紧。
- 3.液压油的油质和油位。升降机全程升起，在这位置时，液压地面应高出箱底 40 ~ 50 毫米。如发现液压油变暗、发粘或者有砂砾等异物，应及时更换（32 # 液压油）。
- 4.定期检查液压升降机滚轮、中间轴及轴承，油缸销轴及轴承，臂架铰轴及轴承等有无磨损。
- 5.液压系统任何部位之间，必需首先卸压，以免压力油喷出，升降机工作台溘然下滑。
- 6.不得任意调整溢流阀。液压升降机系统中的每个元件都是在划定压力下工作的。任意调整溢流阀后，可能会造成液压系统非正常运转。
- 7.在升降机工作平台下面检验时，必需吊住、支撑升降机工作平台，以防升降机溘然下降。
- 8.非职员不得随意拆装电器，以防触电或误接。升降机在出厂前均已检验调试，各项技术指标达到设计要求，使用时只需接通电源，液压、电气系统不需调整。
- 9.把液压油放尽弃掉，拧紧接头掏出油过滤器，洗清后，用压缩空气清理干净，然后放回油箱，并连接好管路。（换上新油，不要继承使用旧油。否则升降平台系统中的运动部件就会加速磨损。）
- 10.要注意升降机起升和下降时产生的噪音情况，如果噪音过大，应立即断开电源，检查噪音缘由。