

广东惠州西门子授权一级代理商SIEMENS总代理商

产品名称	广东惠州西门子授权一级代理商SIEMENS总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

广东惠州西门子授权一级代理商SIEMENS总代理商 说明

在首次插入备用电池前，请将电源模块插入机架并将其接通 2 将模块安装到机架中 利用此技术，模块可尽快地访问要测量的变量，并返回信号在特定时间的瞬态记录

在消除了所有内部和外部故障后，该 LED 会熄灭

如果将电源模块插入到不是供电模块使用的插槽，将会损坏模块 将参数重新分配给模块 通道信息可用通道错误；模块可以提供附加的通道信息 $\pm 10\text{ V}$ 干扰频率 60 Hz；50 Hz 50 Hz 1 只有在 CR

(机架)中，才可以使用缺省设置启动模拟量模块 6 调试组态 表格 7-5 使用扩展单元的 IM 314 的设置 BR 1 X3 X4 X1 X2 4 3 2 1 S1 off on BR 2 4 3 2 1 BR 3 4 3 2 1 在 EU 185U、EU 186U 中使用 BR 1 X3 X4 X1 X2 S1 off on

BR 3 BR 2 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 在 EU 183U 中使用 S5 接口 IM 463-2 7.5 设置 IM 314 的工作模式 S7-400

自动化系统模块数据 400 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 BR 1 X3 X4 X1 X2 BR 2 S1 off on BR 3 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 在 ER 701-2、ER 701-3 中使用 设置地址区 在 IM 314 上设置 S5 I/O 模块的地址区 表格 6-1

S7-400 的接口模块 成对接口 应用领域 IM 460-0 IM 461-0 发送 IM 用于本地链接，无 PS

传输；带有通讯总线 接收 IM 用于不进行电源传送的本地链接；带有通讯总线 IM 460-1 IM 461-1 发送 IM 用于进行电源传送的本地链接；不带通讯总线 接收 IM 用于进行电源传送的本地链接；不带通讯总线 IM

460-3 IM 461-3 发送 IM 用于长达 102.25 m 的远程链接；带有通讯总线 接收 IM 用于长达 102.25 m

的远程链接；带有通讯总线 IM 460-4 IM 461-4 发送 IM 用于长达 605 m 的远程链接；不带通讯总线 接收 IM 用于长达 605 m 的远程链接；不带通讯总线 连接概述 请注意后面第二节中的连接规则

[青岛西门子授权一级代理商SIEMENS总代理商](#)