

IP网络广播号角是怎么检测的呢

产品名称	IP网络广播号角是怎么检测的呢
公司名称	深圳市亚米欧科技有限公司
价格	168.00/件
规格参数	品牌:YTAER音泰尔 功率:10W-100W 产地:深圳市
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道176号华创达科技园西区C栋3楼
联系电话	0755-29463353 13723468918

产品详情

IP网络广播号角检测步骤:

第一步：给IP网络号角通电，并观察工作是否正常，各个状态是否正常。

第二步：启动IP网络号角配置程序配置终端地址信息（终端IP地址、子网掩码、网关及服务器地址等）

第三步：将IP网络号角终端连接上网络，并保持和服务器的通讯良好

第四步：通过IP设置软件设置好各个参数。

第五步：通过服务器对该终端广播一段音频文件。仔细收听声音是否正常，如果不正常，则返回第四步检查。

第六步：切断IP网络号角终端的电源。

第七步：拔下IP网络号角的各种连接线缆。

第八步：将音IP网络号角安装到可用环境，并连接好各种线缆。

第九步：重新测试IP网络号角，观察是否可以正常工作，如果全部参数正常，就合格了。