

大连发电机出租电话/本地租赁发电机公司

产品名称	大连发电机出租电话/本地租赁发电机公司
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急电源备用
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

产品详情

讲述发电机租赁手动操作并联供电规则 深入了解柴油发电机组技术的几大问题,柴油发电机专注运营中国区柴油发电机组出租、租赁核心业务，功率范围从50千瓦（KW）至1800千瓦（KW），发电设备型式分为移动拖车式、固定开架式、静音箱式系列产品等各种合资及进口品牌柴油发电机组的成套设备。

- 一、待并车发电机的油温、水温、油压达到正常值，运转正常。
 - 二、等并车发电机的输出电压和频率的数值与母排上的数值相一致。
 - 三、把待并车发电机的同步器手柄打在“合闸”位置。 四、观察同步指示器的指示灯及指针。
 - 五、机组进入并车运行，随后把其同步器手柄旋回“关断”位置。
 - 六、如果同步器合闸后，同步器指针旋转太快或反时针旋转，则不允许并车，否则，将导致合闸失效。
- 运行安全管理 一、按照规定时间检查各指示仪表，注意润滑油的压力，水温是否有变化。润滑油的压力不得低于150kPa，冷却水温度不得高于95。
- 二、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位，低于正常位置应予以补充。
 - 三、勤观察配电屏各仪表及报警指示灯是否正常。凡红灯亮表示有故障，绿灯为正常运行指示灯。
 - 四、查充电器是否正常充电。 五、倾听机器的各部分运转声响是否正常。
 - 六、手摸机体外壳、轴承部位外壳、油管、水管，感觉温度是否正常。

格磊机电设备有限公司，主要从事柴油发电机出租、电力后备电源、应急发电机出租、租赁等建设工程项目，在全国布局多个办事处配备更多柴油发电机组。在柴油发电机组上总是能看到KW和KVA，初学者也总是高不清两者的关系。

千伏安KVA是视在功率，其中包括有功功率和无功功率。千瓦KW是有功功率。

千瓦(KW)=千伏安(KVA)乘以功率因数。1KW=1.25KVA或者1KVA=0.8KW

发电机有功功率单位KW(千瓦) 发电机视在功率单位KVA(千伏安)（也称装机容量）

有功功率 = 视在功率 × 功率因数 功率因数=Cos（一般为0.85）另外：发电机无功功率单位KVar(千乏)

视在功率² = 有功功率² + 无功功率² P = UIcos P = UI只适用与纯阻性负载，因为阻性负载的功率因数是1；然而感性负载的功率因数就不是1了，是0.5——0.9不等，甚至更低。所以1kva=0.8kw 1kva=1kw都对1kva=0.8kw 也就是功率因数是0.8的时候的计算方法。