

日照市维谛蓄电池12V12AH配套承重能力

产品名称	日照市维谛蓄电池12V12AH配套承重能力
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

日照市维谛蓄电池12V12AH配套承重能力 当其中有UPS出现故障无法供电时，只要系统中正常运行UPS的输出总功率大于等于负荷功率，这台故障UPS自动退出并机系统，负荷由正常UPS继续双变换在线供电。当出现正常UPS的输出总功率不够实际负荷功率时，并机系统中的所有UPS同时转自动静态旁路。当UPS在维护检修的情况下，需手动将负载切换到集中维修旁路，维持负载连续不断地正常工作；使用转子泵更换机械密封的具体操作方法：1.卸下转子泵的转子室室盖上各个盖形螺母，取下转子泵的室盖。用铜棒或木块垫在二转子间，用扳手将转子泵的两个转子固定螺母卸下。注意：正常出厂配置的设备主动轴固定螺母为顺时针放松，从动轴固定螺母为逆时针放松。用手拉出两个转子。（如果用手不能拉出转子，请按第4步操作）4.卸下转子室两个固定螺母，用铜棒锤击转子室的背部两侧，直至转子室能用手取下。（如操作第3步时转子没有取下，此时转子也会随转子室一起取出）注意：此时能看见在二根传动轴肩处有调整薄垫片，请不要轻易取下，如需取下，请记住调整薄垫片在此位置的数量，以便再装配时按原位及数量装上。将O型圈、静环、波片弹簧对应与3个销子装到转子泵的转子室上。将动环组合从轴端套入轴上。如采用动环组合，需将动环套上的二个螺钉旋在轴上二平面的位置，但不要紧钉在轴上，使动环套在轴上能够旋转5左右,切记不得使动环套36旋转。然后在螺钉孔内滴入少量油漆或油膏,以防设备在工作时螺钉脱落。将转子室装到转子泵的传动箱上，压紧使其与箱体贴合。（转子室与传动箱装配位置有二个圆锥销）。并机系统旁路切换工作机制（投标人须对UPS并机后的切换工作机制做出说明）：并机系统采用分散静态旁路与集中维修旁路结构，即每台UPS具有整流、逆变和自动静态旁路，为并机系统配置集中的外置手动维修旁路系统。分散式静态旁路系统，能够保证并机系统的冗余性，包括整流逆变主回路和静态旁路应急回路均达到N+X冗余。当并机系统正常工作时，每台UPS都经整流、逆变并行工作且均分负荷，各台UPS的静态旁路处于预备状态。龙威蓄电池 龙振源蓄电池 路盛蓄电池 罗赛特蓄电池 骆俊蓄电池 马头牌蓄电池 迈威蓄电池 闽华蓄电池 名将蓄电池 耐特蓄电池 诺华蓄电池 欧迪森蓄电池 欧力特蓄电池 欧瑞克蓄电池 帕瓦莱特蓄电池 派士博蓄电池 品克蓄电池 品施蓄电池 普天蓄电池 邱健蓄电池 日升蓄电池 日月明蓄电池 日月潭蓄电池 如意蓄电池 锐特蓄电池 赛达蓄电池 三力蓄电池 三威蓄电池

[阿坝州日月明蓄电池12V150AH代理商渠道](#)