

# 芜湖西门子授权一级代理商SIEMENS总代理商

产品名称	芜湖西门子授权一级代理商SIEMENS总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

芜湖西门子授权一级代理商SIEMENS总代理商 SM 422 ; DO 16 x DC 20-125 V/1.5 A 的字节 2 和字节 3 表格 B-9 SM 422 ; DO 16 x DC 20-125 V/1.5 A 诊断数据的字节 2 和字节 3 字节位含义 字节 2 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 操作模式 0 : RUN ; 1 : STOP 1 0 0 0 字节 3 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 EPROM 错误 1 0 0 0 信号模块的诊断数据 B.4 数字量输出模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 464 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 SM 422 ; DO 16 x DC 20-125 V/1.5 A 的字节 4 和字节 8 表格 B-10 SM 422 ; DO 16 x DC 20-125 V/1.5 A 诊断数据的字节 4 到字节 8 字节位含义 字节 4 7 0 6 通道类型 B#16#72 : 数字量输出 5 4 3 2 1 0 字节 5 7 模块在每个通道中输出的诊断位数 : 长度为 8 位 0 字节 6 7 单个模块中的同类通道数 : 16 个通道 0 信号模块的诊断数据 B.4 数字量输出模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 465 字节位含义 字节 7 7 通道错误 7 6 通道错误 6 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 通道错误 1 0 通道错误 0 字节 8 7 通道错误 15 6 通道错误 14 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 通道错误 9 0 通道错误 8 SM 421 ; DO 16 x DC 20-125 V/1.5 A 的字节 9 和字节 24 数据记录 1 含有特定通道的诊断数据, 从字节 9 开始, 直到字节 24 确保 LED BATT1F 或者 BATT2F 及 LED BAF 都没亮 数字量模块 4.8 数字输入模块 SM 421 ; DI 16 x DC 24 V (6ES7421-7BH01-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 119 这种情况在输出上一有效值或替换值“1”之前发生 确保在电阻温度计上将连接电缆 IC +与 M+、SO 与 SE+以及电缆 IC -与 M-、AGND 与 SE- 直接连接 组态和诊断不能同时执行 在组态进行过程中, 不能同时通过 MPI 诊断 IM 467/IM 467 FO 接口 C1 对应上方的连接器 ; 接口 C2 对应下方的连接器 表格 4-6 数字量模块的诊断消息 诊断消息 LED 诊断范围 可编程 模块错误 INTF/EXTF 模块 否 内部错误 INTF 模块 否 外部错误 EXTF 模块 否 通道错误 INTF/EXTF 模块 否 缺少外部辅助电压 EXTF 模块 否 缺少前连接器 EXTF 模块 否 无模块参数 INTF 模块 否 错误参数 INTF 模块 否 通道信息可用 INTF/EXTF 模块 否 STOP 模式 - 模块 否 内部电压故障 INTF 模块 否 EPROM 错误 INTF 模块 否 硬件中断丢失 INTF 模块 否 参数分配错误 INTF 通道 否 对 M 短路 EXTF 通道 有 对 L+短路 EXTF 通道 是 断线 EXTF 通道 是 丝熔断 INTF 通道 是 缺少传感器电源 EXTF 通道/通道组 是 缺少负载电压 L+ EXTF 通道/通道组 是 说明 为了能够检测可编程诊断信息所指示的错误, 必须预先在 STEP 7 中正确组态数字量模块 3 未选择替换值“1”的通道将被分配替换值“0” 本节介绍如何使用量程卡设置测量方法和测量范围 热敏桥的电阻根据实际参考温度和校准温度间温差的函数而变化

