

低温工业冷水机的启动故障检修

产品名称	低温工业冷水机的启动故障检修
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

现在，低温工业冷水机使用的范围较为广泛，但是在实际的使用过程中，同样存在出现故障率。

- 1、无法启动的问题，主要原因在于系统在运转过程中，如果进口处的压力较小，无法满足运行的基础条件，比时就会出现无法启动的问题。
- 2、在更换的时候，需要先取下连接压缩机排气管和吸气管的连接管道，由于连接冷凝器和管道距离较近，不容易从管口中取出，因此应先取下连接压缩机排气管和吸气管的管道。
- 4、安装四通阀阀体的时候，可以使用焊枪加热连接四通间根部3根管道的管口，使表面剩余焊料充分融化、流动直至掉下，使管口表面光滑，这样能顺利插入至四通阀管口。因焊接时难点在于根部的3个管道，可将连接压缩机排气管的管道扳到一边，待焊接3个管口后再焊接连接压缩机排气管的管口。
- 5、由于四通间中间管道难焊接，应首先焊接中间管道，再焊接两侧管道，接着焊接连接压缩机排气管的

管道，安装和焊接接连压缩机排气管管口之后，四个接口焊接完成。安装完成后检查低温工业冷水机的四通阀之后，需要再次注意制冷系统的捡漏工作，捡漏结束再投入使用。

低温工业冷水机启动需要涉及到压力的问题，在出现不同程度的启动躲避问题之后，需要根据实际的需求，完善低温工业冷水机的具体检修。