

防爆事故风机控制箱

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 防爆事故风机控制箱 |
| 公司名称 | 浙江隆迈防爆电气有限公司 |
| 价格 | 650.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 型号:B XK 产地:乐清市 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址) |
| 联系电话 | 18367862323 |

产品详情

适用场所BXM(D)防爆照明(动力)配电箱适用于爆炸性气体环境1区、2区;

可燃性粉尘环境20区、21区、22区;

A、B、C级爆炸性气体环境;

温度组别为T1~T6的环境;

石油化工、医药、纺织、印染设施等爆炸性危险环境。产品性能产品采用高压铸塑铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑,外露304不锈钢外露紧固件,防腐性优越。1、内装DZ47、NM1及S25 S高分段小型断路器、NM1塑壳断路器M611或GV2电机保护器、CJX2交流接触器、信号灯等原件。2、具有过载、短路保护功能。3、模块结构,各种回路可以根据需要自由组装。4、可根据用户需求特制、如加装电涌保护器、电流表、电压表等。5、钢管或电缆布线。6、符合GB3836-2000、IEC6079标准要求。

防爆事故风机控制箱技术参数防爆标志:ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6 额定电压:AC380V/220V/50HZ 防护等级:IP54 (IP65) 防腐等级:WF1 螺纹规格:进线G1~G3、出线G?~G1?

防爆事故风机控制箱使用与维修

1 将配电箱固定安装好,将进出线腔盖打开,把电缆通过引入装置接至接线端子上,接好内外接地线,检查无误后合上盖,用紧固件紧固,并把压紧螺母旋紧使电缆密封,完毕后即可使用。

2 配电箱不得随意拆卸,维修进先断开电源后,才能开盖维修,维修时不得损坏隔爆面,维修后隔爆接合面涂204-1防锈油,并将盖合好,用螺栓紧固后才能使用

3 配电箱安装倾斜度不超过 5°