

# A6型高亮度冷-热光源观灯片

产品名称	A6型高亮度冷-热光源观灯片
公司名称	济宁市伟龙科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伟龙 型号:A6型 测量范围:--
公司地址	济宁市金宇路52号创新大厦（济宁市生产力促进中心）
联系电话	13506388187

## 产品详情

品牌	伟龙	型号	A6型
测量范围	--	测量精度	--
尺寸	560 × 75 × 100mm ( mm )	重量	3 ( kg )

### 一、特点：

冷热光源结合，亮度极高，适应面更广；铝合金外壳，轻巧方便，赏心悦目；开启快，无闪烁，无噪音；配备强力散热风扇，可连续工作十小时以上。

### 二、结构电器：

由3支24w h形高亮度荧光灯管、3个28w电子镇流器和一个50w的超高亮度卤素灯等组成，由选择开关进行操控，由于采用了电子镇流器，使灯光无闪烁，开启更快，光色更稳定。

### 一、使用说明：

本灯有三档亮度，其中“i”，“ii”为冷光源，“iii”为热光源；插上电源，插上脚踏开关，冷光源“i”档亮，该档常亮；将亮度开关拨至“ii”位置，按脚踏开关，冷光源“ii”档亮；松开灯灭；将亮度开关拨至“iii”位置，按脚踏开关，热光源灯亮；松开灯灭；请确认底片黑度达到或以上才使用热光源灯，并控制使用时间，以免考坏底片；请经常检查散热风扇是否工作。如散热风扇不工作，热光源灯不能使用！！！！

### 二、故障及排除：

故障	故障原因	排除方法
整灯不工作	1.电源没插好；	1.检查电源；

	2.功能选择开关故障	2.打开右盖，检查功能选择开关； 3.请通知供应商协助修理。
一支灯管不亮	1.该灯管坏了； 2.与该灯连接的电子镇流器坏了	1.打开右盖，检查或更换灯管； 2.打开右盖，检查或更换电子镇流器。
热光源灯不亮	1.该灯坏了； 2.与该灯连接的电子变压器坏了	1.打开右盖，检查或更换卤素灯； 2.打开右盖，检查或更换电子变压器。
散热风扇不工作	散热风扇坏了	打开左盖，检查或更换散热风扇；
脚踏开关不工作	脚踏开关故障	打开检查修复或与供应商联系并更换

### 一、灯管的检测和更换：

将灯的右边盖打开，将灯托拉出，便可进行灯管检测或更换。

### 二、技术参数：

- 1.电源电压：220v
- 2.功率：100w
- 3.重量：3kg
- 4.尺寸：560 × 75 × 100mm
- 5.照度：大于200000lux

### 三、附件：

- 1.脚踏开关 1个
- 2.合格证保修卡 1张
- 3.使用说明书 1份