

## 20P低温冷冻机的后期维护

产品名称	20P低温冷冻机的后期维护
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

## 产品详情

判断一台20P低温冷冻机的好坏不光是出厂时的性能检测，还有后期的正常使用和日常保养工作等来判断。

- 1、要求操作者需要及时开启20P低温冷冻机，以保证设备的正常运转，规定每班设备开动时即开启20P低温冷冻机。
- 2、20P低温冷冻机设定有一定的制冷温度值，操作者平常操作设备时，需要注意观察油温的显示值，当油温长期高于设定值时，需要及时向维修反映情况。
- 3、运行2周左右，应打开水箱泄油口放油，以清除进入水箱汇中底部的水分。定期清理冷却盘管，以防止冷却能力降低。清理时应避免损伤冷却盘管，同时应把水箱底部完全清理干净。
- 4每两周清理一次空气过滤网。清理时先将过滤网卸下，用吸尘器或空气喷枪去除灰尘。污垢严重时应使

用温度不超过常温的温水和中性洗涤剂清洗空气过滤网。清洗后应风干水分，再装回原处。

5、根据油的清洁程度，定期检查、清洗吸油过滤网，以防污物堵塞。

6、机组表面脏污时，应采用中性洗涤剂或高品质肥皂水用软布擦洗。注意不得使用石油类、酸类溶剂、磨粉、钢刷及砂纸等，以防喷塑表面破坏。

7、长期放置重新使用或使用较长一段时间后，应检查20P低温冷冻机(油冷机)换热器是否被灰尘、污物堵塞，进行此项工作时注意不要损坏换热器翅片。