

## 泰州静音发电机出租（点击来电咨询）

产品名称	泰州静音发电机出租（点击来电咨询）
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急电源备用
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

## 产品详情

柴油发电机组在冬夏两季温度应该怎样调节 柴油发电机组在平常的使用过程中一定要注意温度的调节，才能更加安全的使用，天气四季分明冬冷夏热，出现这两个极限的温度的季节，一定要更加注意发电机组的问题的时时调节，来帮助正常的运转工作，下面发电机出租公司维曼发电机出租给您提供一个我们公司柴油发电机租赁的在冬夏两季的温度调节的一个参考值。

冬季气温较低，康明斯发电机组环境温度也低，冷却液的温度也会很低，所以康明斯发电机组冷却液温度上升也会慢一点，机组发挥有效功率时，冷却液的温度应该在80°左右。冬季使用发电机组时，准备送电运行负载时应水温保证在80°左右为佳。夏季气温较高，发电机组的冷却液在这样的高温季节里温度上升很快。柴油发动机在100°水温高温下容易造成拉缸事故，所以发电机组在冷却液超过95°左右时应停止工作或者降低负载

柴油发电机组的操作使用步骤 1、启动前检查（1）检查机组上及周围有无杂物；

（2）检查冷却水量、机油油面、燃油箱油量是否正常；（3）检查燃油阀门是否打开；

（4）检查电启动机组的电路连接是否正常；

（5）对低压燃油系统有渗漏现象的，应检查燃油系统是否有空气并排除。 2、启动柴油机

（1）每次启动时间不应超过10秒，启动间隔1分钟。四次不能启动应停机检查。（2）启动后，断开启动电路，转入正常运行，注意观察机油压力。若30秒内油压仍未达到正常值，应停机检查。

3、柴油机的运行

（1）水温45摄氏度、油温50摄氏度以上、机油压力正常，发电机电压和频率正常，才能加负载。

（2）运行中应经常巡视水温、油温、油压和发电机电压、频率，应符合规定要求。

（3）倾听声响、观察排烟。防止超负荷运行。（4）对无自动保护功能的普通型机组，运行中应特别注意低油压、高水温、超速和突发的异常声响等问题，发现后应及时停机处理，排除故障后再开机。

4、柴油机的停机 停机前先卸负载，坚持空车运行3-5分钟再停机的原则。对于手动调速的机组，在开机和停机时都应逐渐加或减速。