

APC施耐德UPS电源SPM3KL , APC施耐德电源3000va/2400外接电池直流72V

产品名称	APC施耐德UPS电源SPM3KL , APC施耐德电源3000va/2400外接电池直流72V
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:APC/施耐德 型号:SPM3KL 产地:法国
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

产品详情

安装注意事项

放置UPS的区域必须有良好通风，远离水，可燃气体和腐蚀剂。

不宜侧放，应保持前面板下面端进风孔、后盖板风扇出风孔和箱体侧面进风风孔通畅。

UPS周围环境温度应保持在0 —40 之间。

机器若是在低温下拆装使用，可能会有水滴凝结现象，一定要等待机器内外完全干燥后才可安装使用，否则有电击危险。

请将UPS在市电输入插座附近，以便紧急情况时拔掉市电输入插头，切断电源。

【注意】

负载与UPS连接时，须先关闭负载，再接线，然后再逐个打开负载。

将UPS接到专用的带有过电流保护装置的插座上。所用电源插座应连接保护地端。无论输入电源线是否插入市电插座，UPS输出都可能带电，关闭UPS并不能保证机内部件不带电。如果要使UPS无输出，须先关掉开关，再取消市电供应。需接电动机、显示器、激光打印机等感性负载时，因其运行启动功率过大，选择UPS时，容量要以启动功率来计算。启动功率一般取额定功率的两倍。若接发电机，需按以下步骤进行：启动发电机，待其运行稳定后将发电机的确输出电源接到UPS，输入端(此时要确定UPS为空载)，然后按开机程序启动UPS，UPS启动后，再逐个连入负载(建议以UPS两倍容量来选择发电机容量)。