

# 丰县出租发电机（丰县发电机租赁公司）

产品名称	丰县出租发电机（丰县发电机租赁公司）
公司名称	青岛忠祥电力设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	康明斯:50-2000kw 沃尔沃:300kw
公司地址	全国发电机出租公司
联系电话	15092137737 15092137737

## 产品详情

### 丰县发电机出租发电机租赁

#### 1.开始前检查。

你必须先检查水箱里的水或防冻液是否充足，如果不足，加满后再启动。另外，还要确定润滑油是否加到了规定的刻度线，各部位是否存在安全隐患。如果存在潜在危险，必须在启动前尽快消除。

2.柴油发电机组手动启动:报警系统测试正常后，控制开关转到手动位置，柴油发电机组可自行启动。

3.停止柴油发电机组:将控制开关转到停止位置或按下红色急停按钮停止发电机。在紧急情况下，您可以直接按下急停按钮，强制机器停止。如果按下红色急停按钮，必须回到原来的位置，否则发电机不会启动。

#### 4.切换到自动模式。

将控制开关转到自动，控制开关必须与自动电源开关(ATS)一起置于自动位置。当市电停止时，ATS将向发电机控制系统发出启动信号，发电机将自动启动。

#### 5.自停

当控制开关切换到停止，或仍保持自动模式，但市电已恢复时，ATS将发出停止信号，柴油发电机组将自动停止。