## 铜山本地发电机租赁公司就近发货型号齐全

产品名称	铜山本地发电机租赁公司就近发货型号齐全
公司名称	青岛忠祥电力设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	康明斯:50-2000kw 沃尔沃:500kw
公司地址	全国发电机出租公司
联系电话	15092137737 15092137737

## 产品详情

铜山发电机出租,发电机租赁,大型发电机出租静音发电机出租

柴油发电机每次在开机前必须要检查柴油机水箱内的冷却水或防冻液是否满足,如缺少要加满。

拔出机油油标尺查看润滑油是否缺少,如缺少要加到规定的"静满"刻度线,再仔细检查有关部件有无 故障隐患,如发现故障要及时排除方可开机。

柴油发电机在工作中,要有专人值班,经常注意观察可能出现的一系列故障,尤其要注意机油压力、水温、油温、电压、频率等重要因素的变化。

另外还要注意备有足够的柴油,在运行中如燃油中断,客观上造成带负荷停车,有可能会导致发电机励 磁控制系统及相关元器件的损坏。

## 扩展资料:

启动柴油发电机前将励磁变阻器的阻值放在大位置上,断开输出开关,有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动,运转平稳后再启动发电机。

柴油发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定值,然后合上输出开关,向外供电。负荷应逐步增大,力求三相平衡。

柴油发电机并联运行必须满足频率相同,电压相同,相位相同,相序相同的条件才能进行。 准备并联运行的柴油发电机必须都已进入正常稳定运转。