

资阳附近发电机出租【本地出租公司】

产品名称	资阳附近发电机出租【本地出租公司】
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急电源备用
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

产品详情

柴油发电机组

用途十分广泛，它为我们的生活，生产都带来了极大的便利，对于柴油发电机组的使用，相信大家早已轻车熟路，但是，柴油发电机组在启动时，必须遵循正确的操作规范，才能大限度的发挥机组的效能，延长使用寿命，下面发电机租赁为您分析下柴油发电机组启动的三大注意事项。

一、严禁带负荷启动柴油发电机

柴油发电机在启动前要注意发电机的输出空气开关必须处在关闭状态。普通型发电机组柴油机启动后要经过3-5分钟的怠速运转（700转/分钟左右），冬天气温偏低，怠速运转时间要适当延长几分钟。

柴油机启动后首先要观察机油压力是否正常和有无漏油、漏水等不正常现象，如发现异常要立即停机检修。如无异常现象将柴油机转速提升到额定转速1500转/分钟，此时发电机显示频率50HZ，电压400V，则可以合上输出空气开关投入使用。

注意：如果是自动化发电机组，则不需要怠速运行，因为自动化机组一般都配备水加热器，使柴油机缸体始终保持在45 左右，柴油机启动后可在8-15秒内正常送电。

二、注意观察柴油发电机组运行中的工作状态

柴油发电机组在工作中，要有专人值班，经常注意观察可能出现的一系列故障，尤其要注意机油压力、水温、油温、电压、频率等重要因素的变化。另外还要注意备有足够的柴油，在运行中如燃油中断，客观上造成带负荷停车，有可能会造成发电机励磁控制系统及相关元器件的损坏。

三、严禁柴油发电机组带负荷停机

每次停机前，必须先逐步切断负荷，然后关闭发电机组输出空气开关，将柴油机减速到怠速状态运转3-5分钟左右再停机。