

# 广东深圳西门子（授权）总代理商-西门子

产品名称	广东深圳西门子（授权）总代理商-西门子
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

广东深圳西门子（授权）总代理商-西门子可以在“客户支持FAQ”页面的ID 12436891下找到更多信息

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (kV) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 图 D-1 可产生的静电电压 (1) 电压(kV) (2) 合成材料 (3) 羊毛 (4) 防静电材料, 如木头或混凝土 (5) 相对空气湿度(%)

静电敏感设备(ESD)的操作规则 D.2 的静电荷 S7-400 自动化系统模块数据 490 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 D.3 防止静电放电的基本保护措施 确保充分接地 操作 ESD

元件时, 请确保所有人员、工作场所和设备包都充分接地 设计冗余电源 本手册中介绍的所有 S7 CPU 和机架都可以用于冗余操作 如下标记继电器触点: 继电器 K1: 编号 1 到 3 继电器 K2: 编号 4 到 6

下图是所有风扇都在运转时风扇部件中的电路

如果插了两个电源模块但只打开了一个模块, 则接通线路电压时, 会有多达 1 分钟的加电延迟

换言之, 通道 0 的设置适用于输入 0 到 7, 通道 8 的设置适用于输入 8 到 15 从 RUN 到 STOP IM 切换到 STOP 模式 表格 B-24 SM 431; AI 8 x RTD x 16 位通道的奇数诊断字节 字节位 含义 字节 8 - 23 奇数

7 用户校准与参数分配不对应 6 电流源开路 5 0 4 低于范围或超出范围 3 运行时校准错误 2 - 方向开路 1 + 方向开路 0 用户连接未接线 SM 431; AI 8 x 16 位的字节 2 和字节 3 表格 B-25 SM 431; AI 8 x 16

位诊断数据的字节 2 和字节 3 字节位 含义 字节 2 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 操作模式 0: RUN; 1: STOP 1 0 0

热电偶连接错误 信号模块的诊断数据 B.5 模拟量输入模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400

自动化系统模块数据 480 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 字节位 含义 字节 3 7 0 6

硬件中断丢失 5 0 4 ADC/DAC 错误 3 RAM 错误 2 EPROM 错误 1 0 0 0 SM 431; AI 8 x 16 位的字节 4 到字节

7 表格 B-26 SM 431; AI 8 x 16 位诊断数据的字节 4 到字节 7 字节位 含义 字节 4 7 0 6 通道类型

B#16#71: 模拟量输入 5 4 3 2 1 0 字节 5 7 模块在每个通道中输出的诊断位数: 长度为 16 位 0

信号模块的诊断数据 B.5 模拟量输入模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册,

Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 481 字节位 含义 字节 6 7 单个模块中的同类通道数: 8 个通道 0 字节 7 7

通道错误 7 6 通道错误 6 5 ..... 4 ..... 3 ..... 2 ..... 1 通道错误 1 0 通道错误 0 SM 431; AI 8 x 16 位的字节 8

到字节 23 数据记录 1 含有特定于通道的诊断数据, 从字节 8 开始, 直到字节 23 4

线制传感器需要单独的电源电压 UH (辅助电源) 词汇表 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe

11/2016, A5E00432660-08 509 对输入过程映像和输出过程映像进行了区分

