

潮州康明斯柴油发电机维修

产品名称	潮州康明斯柴油发电机维修
公司名称	东莞市广力机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	康明斯:30KW-2000KW NTA855:30KW-2000KW 重庆:30KW-2000KW
公司地址	水口村金富路28号
联系电话	13925828959 13925828959

产品详情

潮州康明斯柴油发电机维修

康明斯柴油发电机维修故障一：机油压力低 在康明斯柴油发电机组的运行中，机油压力低会造成机组各传动部件润滑不良，如果油路堵死还会出现拉缸、抱缸、轴承间隙过大等现象，直接影响康明斯柴油发电机组的正常使用。康明斯柴油发电机组机油压力低主要和以下几个方面有关联：

- (1) 冷却系统：机油冷却器堵塞；散热器芯外部空隙被堵。
 - (2) 润滑系统：机油滤清器脏；机油吸油管受阻；机油压力调节器失效。
 - (3) 机械调整和修理；轴承间隙不当；发动机需大修；主轴承或连杆轴承损坏。
 - (4) 使用保养：发动机过载；机油要按时更换，要保证机油滤芯的正确使用。只有按照正确的保养方法才能保证机组的正常使用。
- 康明斯柴油发电机维修故障二：冷却液不循环 在康明斯柴油发电机组的运行中经常会遇到冷却液不循环的情况，其中包括有大循环，没有小循环，或者有小循环而没有大循环，导致机组出现缸温升高快、油温升高而造成突然停机等现象，直接影响康明斯柴油发电机组的安全使用。康明斯柴油发电机组的启动步骤 1.发电机组预热装有预热器的机组，在启动前，人员可根据环境温度决定是否机组进行预热操作，带预热按钮的控制屏可控制发动机启动加热进行工作，以达到预热目的。 2.发电机组上电将控制屏钥匙开关从OFF打向ON位置，观察到面板上仪表背景灯亮，表示控制屏已上电，同时机组燃油处于打开状态，带电子调速控制器或电喷型机组的控制器也处于工作状态。 3.发电机组启动部分机组控屏具有怠速/全速转换开关，用户可根据实际的需要，选择是否怠速启动或者是全速一次性启动。通常怠速运行时间不宜超过5分钟，机组切勿长时间在怠速状态下运行按下启动按钮，持续时间大不超过30秒，发动机在启动马达的带动下开始启动，一旦启动成功，即可释放启动按钮，机组进入运行状态。 4.建议：为延长启动电瓶及启动马达的使用寿命，一次启动康明斯柴油发电机组的时间控制在5-10秒为宜。若一次启动不成功，可停顿相应的时间再进行第二次启动程序。