

莱西发电机出租租赁/发电车演出服务

产品名称	莱西发电机出租租赁/发电车演出服务
公司名称	清亚机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	大宇:16 550:18 韩国:19
公司地址	本市优质发电机出租租赁供应商
联系电话	13240007080 13240007080

产品详情

- 1、检查工程用800千瓦发电机组燃油箱并加燃油。
- 2、检查机组其他部件位置如喷油嘴、气门等，查看是否安装得当。
- 3、向沃尔沃柴油发电机曲轴箱中加注机油至机油尺上的低(L)标记处。
- 4、卸下柴油机机油交叉油道上的螺塞。注意：不要从旁路滤清器外加注柴油机的润滑系统。
- 5、将手动或电动注油泵油管从干净的润滑油源连接到外壳上的螺塞凸台处。
- 6、泵动油泵直至低机油压力达207kPa(301bf / in²)。
- 7、降低发动机转速至1500r/min转动时将燃油截流阀关闭（或拆下燃油管以避免启动），在这期间保持外来机油压力。
- 8、拆下外来机油管并装回螺塞。需要注意的是当向曲轴箱注油或加油时，如有机油溢出外，要予以清洁。
- 9、机油尺行程中有高、低两个油位，低油位为正常油位，高油位为机油箱稍满的油位，油位过高会导致机油泵吸油困难，油位过低会导致机油泵吸油不足，油位过高或过低都会导致机油泵损坏。
- 10、检查液力调速器，检查空气管接头，使得管接头都要是坚固的。检查柴油机冷却液量。