

淄博发电机出租/专业服务工厂保电

产品名称	淄博发电机出租/专业服务工厂保电
公司名称	清亚机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	康明斯:23 k50:22 美国:21
公司地址	本市优质发电机出租租赁供应商
联系电话	13240007080 13240007080

产品详情

柴油发电机组要定期进行维护保养检查，进行巡检的操作手必须在掌握了安全操作规程指导书后，方可启动机维护工作。如对本小编有什么建议或了解更多柴油发电机组维修技术信息，请关注头条号：【柴油机大亨】。

第一条 开机启动前的准备步骤：

1. 检查各紧固件，连接件是否松动，各运动件是否灵活。
 2. 检查燃油、机油以及冷却水的储量，要满足使用基本要求。
 3. 检查控制柜上的负载空气开关，应在断开位置（或置OFF位），并将电压旋钮整定在电压*小的位置。
 4. 柴油机开机前的准备工作，严格按照使用操作说明书的要求进行（不同类机型可能稍有不同）。
- 位置，要断开市电，禁止使用剩余电断路器或自行将市电与柴油发电机切换柜的切换开关置中间（空档状态）。

柴油发电机组

第二条 正式起用使用步骤：

1. 空载启动柴油发电机组按柴油机使用说明书规定的方法进行启动。
 2. 按柴油机使用说明书的要求调整转速和电压（自动机由控机组不需要调整）。
- 供电状态下，将负载开关置向发电机端，按照倒闸操作程序，慢慢逐级合上负荷开关，使之进入工作。
4. 运行中时刻注意三相电流是否平衡，各电气仪表指示是否正常。

静音型柴油发电机

第三条 柴油发电机组运行过程中的应注意的事项：

1. 定时检查水位、油温及油压的变化情况，并做好记录。
2. 出现漏油、漏水、漏气情况要及时修复，必要时停止工作，报修各商现场处理。
3. 做好运行记录表。

环保型发电机组

第四条 柴油发电机停机事项：

1. 逐渐卸去负荷，断开自动空气开关。
2. 如果是气起动机组，应检查空气瓶气压，如气压较低，应充至2.5MPa。

3、按使用柴油机或柴油发电机组配备的使用说明书要求进行停机。

4、*后做好柴油发电机组清洁卫生工作，为下次开机做好准备。