

# 邢台桥西发电机租赁（本地/出租）今日资讯

产品名称	邢台桥西发电机租赁（本地/出租）今日资讯
公司名称	山东逸尔机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:沃尔沃 型号:100-2000kw 产地:本地出租
公司地址	全国均有办事处
联系电话	15163525155 15163525155

## 产品详情

### 邢台桥西发电机租赁（本地/出租）资讯

欢迎您的来电咨询柴油发电机的启动方法：柴油发电机组启动与停机分别分为两种形式，一是手动试机，二是自动切换控制。一、手动试机1、柴油发电机组手动启动：先测试报系统正常后，将控制开关切于手动(MAN)位置后，柴油发电机组即可自行启动。二、自动切换控制1、将控制开关切到自动(AUTO)，并配合电源自动切换开关(ATS)控制开关亦须置于自动位置使用，当市电停止时，A·T·S会将启动信号给予发电机控制系统，发电机即会自动启动。2、当控制开关切到停止(STOP)，或仍保持在自动，但市电已恢复时ATS即送来停车信号，柴油发电机组即会自动停止。注意：运转中的柴油发电机组，因故障（过速度，高水温，低油压，等）而发生自动停机时，于排除故障后须将故障复归钮压下才能准备重新启动。

(1)、以柴油机为动力的发电机，其发动机部分的操作按内燃机的有关规定执行。

(2)、发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确，各连结部分是否牢靠，电刷是否正常、压力是否符合要求，接地线是否良好。

(3)、启动柴油发电机前将励磁变阻器的阻值放在大位置上，断开输出开关，有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动，运转平稳后再启动发电机。

(4)、柴油发电机开始运转后，应随时注意有无机械杂音，异常振动等情况。确认情况正常后，调整发电机至额定转速，电压调到额定值，然后合上输出开关，向外供电。负荷应逐步增大，力求三相平衡。

(5)、柴油发电机并联运行必须满足频率相同，电压相同，相位相同，相序相同的条件才能进行。

静音型系列发电机组：低噪音/普通发电机；型号：100KW-2000KW；移动电站系列：本系列产品可根据用户的实际功率要求，分两轮与四轮、单轴及双轴结构，内置8小时工作油箱，配置弱簧减震、制动功能

、防雨外罩及可视操作控制屏，方便用户保养维护和操作。移动电站分为挂车式和汽车自载式。