

# 中卫市天地之光蓄电池12V38AH用户操作手册

产品名称	中卫市天地之光蓄电池12V38AH用户操作手册
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

中卫市天地之光蓄电池12V38AH用户操作手册 手动维修旁路配置的断路器需配置人工锁，平时断路器始终处于关断状态，手动旁路的操作需由的电气维护人员进行，在手动将负载切换到维修旁路前，需对UPS输出电源进行监测跟踪，手动维修旁路开关与UPS输出开关在UPS正常运行状态下或UPS输出电源与市电电源不同步时均不能同时合闸。8 UPS系统电流谐波处理要求UPS系统电流谐波处理要求：本项目UPS设备应满足输入总电流谐波失真度（THDI）