

顺嘉供应好的北洋条码打印机和斑马条码打印

产品名称	顺嘉供应好的北洋条码打印机和斑马条码打印
公司名称	深圳市顺嘉条码设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽镇大磡二村杨门工业区福荣楼
联系电话	0755-26513021

产品详情

顺嘉 [北洋条码打印机](#) BTP-L42是一款小型的商业型机器，他的用途非常广泛，而且十分的耐用，外观非常光滑，可以随身带着，不占空间

顺嘉[北洋条码打印机](#) BTP-L42参数细节主要参数打印方式热敏/热转印条码打印机分辨率203dpi打印速度75 mm/s打印宽度104mm碳带长度90mm碳带宽度12.5mm内存1MB接口类型串口, USB, CENTRONICS字符集BPLA: 单字节字体: FONTO到FONT8,6种ASD Smooth字体, 8种Ccourier字体; 自定义字体: 用户可自定义字体下载到FLASH或SDRAM;

BPLB: 内建5种内部字体, 支持20种代码页其他参数电源电压100-240V电源频率50-60Hz环境参数工作温度()5-45工作湿度20-90%存储温度()-40-60存储湿度20-93%外观参数颜色灰黑色重量2.5kg尺寸218 × 185 × 278mm长度(mm)278宽度(mm)218高度(mm)185。顺嘉 [条码打印机](#) : <http://www.szsjtm.com>

以下是深圳市顺嘉条码

设备有限公司技术支持工程师长期工作中总结

下来的一些[条码打印机](#)的简单故障排除方案其中的几点，希望可以帮助遇到同样问题的你:

[条码打印机](#)面板控制

解决方法：PAUSE 键--暂停与开始打印；FEED 键--走一张纸；CANCEL键--取消.当打印数据传输到打印机时，但不需打印可先按下PAUSE，然后多次按CANCEL直到数据灯关闭为止。CALIBRATE：标签测试.当安装新规格标签时，测试标签的各项参数后，才能正常打印。方法 先按PAUSE键，然后按CALIBRATE进行测纸。测纸时标签有加速过程, 说明测纸正确。注意：测纸完毕标签可回卷，碳带不能回卷。