

电线电缆换气式老化试验箱换气式老化试验箱厂家现货

产品名称	电线电缆换气式老化试验箱换气式老化试验箱厂家现货
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DX-H301 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室 (注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

换气式通风老化箱适用于高分子材料(胶、塑料)和电气绝缘材料(电线电缆绝缘护套、热缩套管、橡胶试片或PVC材料等绝缘构件)的耐热性能试验,也可作高温精密恒温干燥箱对物品干燥、烘焙、热处理等,但不适用于易燃、易爆及挥发成易燃易爆性物质的干燥和试验)。如制作拉力、压力、冲击等试验样品,以比较试片老化前与老化后之抗拉强度及伸长率,是拉、压力和冲击试验不可缺少的设备之一,换气式通风老化箱才

可用作热延伸、高温压力、加热变形、球压等试验。

很多客户在购买换气式老化试验箱后不知道具体的操作流程,往往是厂家人员亲自到厂教机,才慢慢熟悉流程。下面弘浦仪器就简单介绍一下换气式老化试验箱操作流程,供大家参考。

首先接好电源线(红色、绿色、蓝色为三相电源线,黄色为零线,黄绿为接地线),连接好电源线后打开面板上的电源开关。点击可程序控制器的任地方都将进入控制画面。控制画面有如下:上一页键、下一页键

、复位键、温度PV设定值键、温度SV设定值键、换气量设定键、确认键、加热键、转盘键、记时键、记时PV值、记时SV值。

上一页键: 点击将进入开机画面。

下一页键: 点击将进入用户等级画面

复位键: 当机器记时到达后，蜂鸣报警。对报警起复位作用。对记时的PV值启到归零作用。

三、温度PV设定值键:显示温度实际值，不做任何操作。温度SV设定值键:
点击PV设定方国里，将会出现一数字键盘。在上面输入您要设定

的温度。再点击数字键盘上的ENT即可儿，换气量设定键，点击方匡里，将会出现一数字键盘，在上面输入你要没定的换气量，再点未数字键盘的F工即可。再按确认键即五、确认键:用来确认设定的换气量，当您设定过好您的换气量后。按确认键后机器将会自动调节换气量，当您设定好换气次数时，没有按确认键，机器将会按上一次运行。

六、加热键:点击将会打开加热。转盘键:点击物品架将会旋转