

# 湖北黄冈西门子（授权）总代理商-西门子

产品名称	湖北黄冈西门子（授权）总代理商-西门子
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

湖北黄冈西门子（授权）总代理商-西门子 2. 使用 DIP 开关输入编号 说明 为其余通道(1 到 7 和 9 到 15)输入的参数必须等于值 0 或 8，否则将会报告这些通道组态 错误 1 2 3 M+ M- UISO M+ M- MANA 图 5-5 将隔离传感器连接到电隔离 AI (1) 电隔离传感器 (2) 外壳接地 (3) 对于带 MANA 的模块，需要进行连接 M +：测量线路(正极) M -：测量线路(负极) MANA：模拟测量电路的参考电位 UISO：MANA 与机壳接地间的电位差 说明 当连接 2 线制传感器进行电流测量以及连接电阻类型的传感器时，请不要将 M-连接到 MANA 热电偶由两根以不同金属或金属合金制成的导线组成，这两根导线的末端焊接在一起 2. 使用 DIP 开关输入编号 如果风扇部件中插入监视 PCB 的位置不当，则风扇部件可能会损坏 EXTF LED（红色）出现外部故障（线路故障，例如未插入端接器或模块尚未完成初始化过程，或 CC 电源关闭）时亮起 DIP 开关 用于设置安装机架号的 DIP 开关 我们因此区分电阻、电容和电感负载 小心 数据可能丢失或破坏 锂电池处理不当可能导致

[开封西门子（授权）总代理商-西门子](#)