

济阳区出租发电机-（济阳区）发电机租赁公司

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 济阳区出租发电机-（济阳区）发电机租赁公司 |
| 公司名称 | 山东虹邦机械租赁有限公司 |
| 价格 | 666.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:科勒, 奔驰, 三菱, 大宇等 型号:50-2000kw |
| 公司地址 | 山东省聊城市东昌府区古楼街道办事处恒昌商业街15幢109号商铺 |
| 联系电话 | 15288845556 15288845556 |

产品详情

发电机操作流程一、准备工作断开配电室里的高压开关，把隔离开关合到发电位置。1、将发电机房的隔离开关合到发电位置。2、检查发电机的冷却水、润滑油、和燃油储存情，发现不足应及时补充。3、检查各连接部件、紧固件和操纵部分是否松动、脱落卡死等异常情况。各导线连接处是否牢固、正确、接触良好。4、打开发电机操作屏下的控制柜，合上启动开关刀闸，待显示屏有电。按动上下翻页键，查看发电机的有关运行记录，发现异常情况，立即处理，做好发电准备。二、启动运行1、按动启动按钮，发电机启动运转，同时应注意有无机械杂音，异常振动等情况。2、运行时操作人员通过仪表密切监视发电机组的电压、频率、电流、功率因数、油温、油压、水温、充电电流、转速等仪表指示及变化。当超过规定值时，应及时检查并采取措施，恢复正常后才能继续运行。3、控制屏面板上的急停按钮仅在发生紧急情况下使用，按下按钮后发电机立即停机，同时发出声光警报。4、待发电机运行正常后，合上发电机组主开关（低压空气开关），发电机向用电负荷供电。三、停机1、市电正常后，逐步切断负荷，断开发电机组主开关（低压空气开关）。2、在空载状态下逐步将转速降至怠速，待柴油机水、油温温度降至70以下时，再行停机。3、断开启动控制电源，按操作顺序将隔离刀闸合到市电位置。