

# P-90B耙斗装岩机及配件

产品名称	P-90B耙斗装岩机及配件
公司名称	山东中煤机械贸易有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2169671 18653763302

## 产品详情

供应P-90B耙斗装岩机及配件

耙斗装岩机使用方法，耙斗装岩机规格，耙斗装岩机配件，耙斗装岩机价格

**P90B耙斗装岩机技术参数：**

P90B耙斗装岩机主机部分采用行星轮传动，P90B耙斗装岩机的技术生产率为95-140m<sup>3</sup>/h，耙斗容积为0.9m<sup>3</sup>，主绳牵引力为31.0-50.0KN，轮距为600mm/900mm，P90B耙斗装岩机使用的电动机的型号为YBB45-4，电压为380/660V，电机功率为45KW，钢丝绳直径为17.0mm，机器的重量为9800KG。

**耙斗装岩机特点：**耙斗装岩机具有装岩效率高，结构简单，可靠性能好，适用范围广等特点，即可应用于平巷，又可用在30度以下斜巷，是提高掘进速度，实现巷道装载机械化的一种主要设备。

**耙斗装岩机主要配件：**

耙斗机主要由固定楔、尾轮、耙斗、台车、绞车、操纵机构、导向轮、料槽(进料槽、中间槽、卸料槽)以及电气部分组成。耙斗装岩机是通过绞车的两个滚筒分别牵引主绳、绳尾使耙斗作往复运动把岩石扒进料槽,自料槽卸料口卸入矿车或箕斗从而实现耙装机装岩作业。耙斗装岩机电气设备具有防爆性能，可用于有煤尘及瓦斯的矿井中。

**耙斗装岩机使用方法：**

放炮后，先在迎头上部打好眼(或相同剩余炮眼)安装好固定楔，安固定楔时先反钢丝绳套环带锥套的一端放入钻好的眼中，再把紧楔插入并敲紧。拆卸时用锤横向敲打紧楔的端部，使楔子松动，先抽出紧楔再把钢丝绳套环抽出。安装固定楔的眼最好与工作面有5度---7度的偏角，这样固定楔才不易拉出。

安装固定楔后，便可把尾轮悬挂在钢丝绳套环上，尾轮的悬挂拉置随巷道的情况而定，一般悬挂在迎头岩堆上面的800---1000毫米的调度处为佳，为减少辅助劳动，提高装岩效率应视岩石堆积的情况而左右移动倒挂位置，以扒清中央和两侧的岩石。

在悬挂和取下尾轮时，宜先将绞车在滚筒边缘的辅助刹车弹簧松开，以便能轻轻的抖动钢丝绳并悬挂尾轮，待尾轮悬挂好后，再将弹簧或调节到合适压力。

安好尾轮，并经过有关的安全检查，使可启动电机开始装岩作业，工作时拉紧工作滚筒的操作杆，工作滚筒便牵引耙斗扒取岩石，沿卸料槽到卸料口卸入矿车，然后松开工作滚筒操纵杆，拉紧空程滚筒操作杆，使空斗回到迎头，重复扒几次便可装满一矿车。耙斗机也可以用于倾斜巷道装岩，但在坡度较大时，除使用原有的卡轨器外还应增设阻车装置，防止机器下滑。

为保证有较高的生产率及便于铺设轨道，装岩机工作时离迎头应小于15米。为避免放炮时机器受损，机器离迎头一般不小于6米。

山东中煤专业做矿山、铁路30

余年，质量可靠，信誉第一，且耙斗机型号齐全；如果您想进一步了解，请联系我们，获取更多的供应耙斗机，耙岩机，扒装机信息，欢迎新老客户来我厂实地参观考察！

联系人：卢海永

手 机：18653763302

电 话：0537-2169671 Q Q：1248184749

地 址：山东省济宁市高新区火炬路69号