

济南板式换热器_供应济南板式换热器

产品名称	济南板式换热器_供应济南板式换热器
公司名称	铁岭亿达节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昌图镇南街二道委
联系电话	0411-62906166 13019408325

产品详情

热空气幕

热空气幕用途 热空气幕是理想的门厅保温盒采暖装置，可阻隔室外的冷空气侵入室内，保证室内暖空气不外流，进而可使室内空气保持所

需的环境温度，该产品主要用于工矿企业，车库等较大型的门的保温，是目前工业最理想的封门保温设备。

热空气幕结构特点 该产品主要由低噪音外转子离心风机群组，上下风斗，散热器（空气加热器），送风筒，平台，支架等六大部分组成。种类：该产品分热媒为蒸汽（Z），热水（S）两种。额定蒸汽压力为0.1-0.6MPa，额定水温90—70，具有结构简单、噪音低、安

装简单，结构方便等特点。

热空气幕工作原理 热空气幕工作时，是利用低噪音离心风机将室内空气经上风斗送至空气加热器，经加热器加热的空气通过下风斗进入网筒，

由分流板均匀配网，再由喷嘴喷出，喷出的热空气流，形成气幕帘，以达隔阻或减少室外冷空气侵入，从而达到封门保温的目的

。热空气幕安装使用和维修 1、

该机组需现场安装、固定，安装固定要牢靠，以免因震动使各部间松动，出现事故。 2、如热介质采用热水时，水温必须保证在85 以上；如采用蒸汽做热介质时，工作压力为0.1—0.6MPa。

3、该产品应安装在5 以上的室内，以免冻坏散热器。 4、

本产品采用三相电机，试车前，应检查风机叶轮是否刮扫机壳，应立即排除，然后方可试车。 5、

风机运转时，如有声音异常，或有异味，冒烟时应立即断电，并停止供热。 6、

每次开机时，要先启动电机、后供热；停机时，先停供热，后停风机。 7、电机在正常工作条件时，电机运转3000小时左右即应更换一次润滑脂，但每年不得少于一次，更新新油时，应先将轴承

内洗净，然后注入1#钙纳基润滑脂，SYB140—59，加油量不超过轴承2/3空间。