

HDMI 分配器splitter 4Kx2K 60Hz 拼接处理器分屏宝 扩展仪

产品名称	HDMI 分配器splitter 4Kx2K 60Hz 拼接处理器分屏宝 扩展仪
公司名称	东科恒创科技（深圳）科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道大浪社区泰松工业区154号201（注册地址）
联系电话	17722800113

产品详情

尊敬的客户：

感谢您购买此产品。

为了获得**性能和安全性，请在连接，操作或调整本产品之前仔细阅读这些说明。
请保留本手册，以备将来参考。

我们的HDMI转换器，切换器，扩展器，矩阵和分配器系列旨在使您的A / V设备使用更方便，更舒适，更高效且更具成本效益。

1x16 HDMI分配器支持将一个hdmi信号源分配给十六个个hdmi显示设备，*高分辨率可达4K @ 30hz YUV 444，3D。

我们的设备为噪声，空间和安全问题，数据中心控制，信息分发，会议室演示，学校和企业培训环境提供解决方案。

产品特征：

II支持Blue-Ray 24/50 / 60fs / HD-DVD / xvi支持将一个HDMI输入信号分配给十六个HDMI接收设备。

II*高分辨率可达4Kx2K @ 30Hz 3D。

II支持HDCP2.0，支持HDR。

II支持深色24bit , 30bit , 36bit。

IYCC。

II支持DTS-HD / Dolby-trueHD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD数字音频。

II支持信号重定时。

II如果使用AWG26 HDMI电缆 , 则输入和输出可以达到10M的传输距离。

II无损传输。

II设计紧凑 , 易于安装。

IIDC12V / 2A电源。

产品规格 :

HDMI分辨率..... 4k2k @ 30Hz / 3D / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p

支持视频色彩格式.....24bit , 30bit , 36bit

支持音频格式.....DTS-HD / Dolby-trueHD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD

*大带宽..... 600MHz

*大波特率.....3.4Gbps

输入/输出TMDS信号.....0.51.5V p-p (TTL)

输入/输出DDC信号.....5伏特p-p (TTL)

输入电缆的距离..... 10mAWG26 HDMI标准电缆

输出电缆的距离..... 10mAWG26 HDMI standard cable

*大工作电流.....600mA

电源适配器格式..输入：.....AC (50HZ , 60HZ) : 100V-240V;输出：DC12V / 2A

工作温度范围..... (-15至+ 55)

工作湿度范围.....5%至90%RH (无凝结)

贮存温度.....- 20 ° C60 ° C / -4 ° F140 ° F

尺寸..... (长x宽x高) 440 * 275 *

45 (mm) Weight.....1800
g

包装清单：

1. 12V电源适配器1pcs

2.用户手册1个

3. 1x16分配器

操作与连接：

- 1.通过输入端口，通过HDMI电缆将HDMI输入源与分配器相连。
- 2.通过输出端口，通过HDMI电缆将十六个HDMI显示设备与分配器相连。
- 3.将12V电源连接到HDMI 1x16分配器。

备注：

请按照列出的说明使用机器，以延长机器的使用寿命。

- 1.机器应放置在远离潮湿，高温，多尘，腐蚀性和氧化性环境的地方。
- 2.确保所有零件都没有强烈的震动，撞击，跌落。
- 3.禁止用湿手触摸电源适配器。

4.从插座上断开适配器时，请握住电源适配器头。不要拉扯适配器线。

5.如果您长时间不使用它，请关闭电源。

6.不要打开盖子，也不要触摸内部零件。

7.请使用原厂的电源适配器。

上电之前，请仔细检查连接线。并确保所有接口均正常连接。常见故障排除方法如下：

序列号	故障描述	原因和解决方法
1	没有电源连接	1.检查电源适配器头是否确实正确插入电源插座。 2.检查电源开关是否处于打开状态。
2	无图像	1.请确保连接设备已打开并且与机器的连接良好。 2.检查信号源是否打开并且连接良好。 3.检查系统连接质量。 4.检查生产线是否质量良好。 5.检查电缆质量
3	图像不清晰	1.再次尝试连接电缆以确保连接状态良好。

		2.检查HDMI电缆质量
--	--	--------------